

MP3-Player

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.samsung.com/global/register, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.



Ihr neuer MP3-Player

Er sieht gut aus, ist intelligent, zuverlässig und macht jede Menge Spaß. Darüber hinaus hat Ihr MP3-Player aber noch mehr zu bieten. Erleben Sie dank der hochmodernen Technologie von Samsung erstklassigen Sound, lebendige Bilder und packende Spiele. Wir wünschen Ihnen jederzeit viel Freude mit Ihrem neuen Gerät - beim Sport, beim Download Ihrer Lieblingssongs, beim Anschauen von Videoclips, beim Spielen oder einfach beim Radio hören!

TONWIEDERGABE ÜBER STEREO-LAUTSPRECHER

Der Player verfügt über einen ausfahrbaren Stereo-Lautsprecher.

EIN WAHRES MULTIMEDIA-GERÄT

In unserem MP3-Player steckt viel mehr, als der Name sagt. Sie können Bilder, Texte und Videos anzeigen und Ihre Lieblingssender im Radio hören. Durch die integrierte drahtlose Bluetooth-Technologie lässt sich der MP3-Player vielseitig verbinden.

TOUCHPAD-STEUERUNG

Durch Antippen der Touchpad-Tasten bewegen Sie sich durch die Menüs.

FORM UND FUNKTION PERFEKT VEREINT

Der Player überzeugt nicht nur durch sein attraktives Design. Er ist außerdem besonders leicht und bequem zu handhaben und zu bedienen.

SCHNELLER DOWNLOAD - LANGE WIEDERGABEZEIT

Bei vollem Akku können Sie bis zu 24 Stunden Musik hören oder bis zu vier Stunden lang Videoclips wiedergeben (bei Verwendung von Ohrhörern).











Der MP3-Player unterstützt USB 2.0. Damit können Dateien wesentlich schneller als mit USB 1.1 heruntergeladen werden.

AUSGEZEICHNETER KLANG

Ihr neuer MP3-Player verfügt über DNSe™ (Digital Natural Sound Engine) – diese spezielle Klangtechnologie von Samsung sorgt für einen volleren und tieferen Klang und ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Sicherheitshinweise

Bedeutung der verwendeten Symbole und Hinweiszeichen

 WARNUNG	Lebensgefahr oder ernsthafte Verletzungsgefahr.
 VORSICHT	Verletzungsgefahr oder Gefahr eines Sachschadens.
 ACHTUNG	Gefahr von Feuer, Explosionen, elektrischem Schlag oder sonstigen Verletzungen - bei der Benutzung des MP3-Players folgende Sicherheitsmaßnahmen einhalten
 HINWEIS	Tipps oder Verweise auf Seiten, die für die Benutzung des Players hilfreich sein können.
	KEINESFALLS ausführen.
	NICHT öffnen.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Diese Warnhinweise sollen Sie und andere Personen vor Verletzungen schützen. Bitte befolgen Sie sie genau. Bewahren Sie diesen Abschnitt nach dem Lesen sicher und griffbereit auf.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung des MP3-Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise.

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST



- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.



ACHTUNG

- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen. Wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.



ACHTUNG

- Verwenden Sie während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer.
Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.
Wenn Sie Ohr- oder Kopfhörer tragen, achten Sie beim Spaziergehen oder Joggen auf einer Straße und insbesondere beim Überqueren von Straßen immer auf den Straßenverkehr. Andernfalls kann es zu schweren Unfällen kommen!
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.



VORSICHT

- Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten, staubigen oder rußigen Umgebungen auf. Dies kann zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

SO SCHÜTZEN SIE SICH SELBST



- Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen.
Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je höher die Lautstärke ist, desto größer ist der Gehörschaden (ein normales Gespräch wird mit 50 bis 60 dB geführt. Das durchschnittliche Straßengeräusch liegt bei 80 dB). Die Lautstärke sollte möglichst auf einen mittleren Wert eingestellt werden (das ist gewöhnlich weniger als 2/3 des Maximalwerts).
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.

SO SCHÜTZEN SIE IHREN MP3-PLAYER



- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkungen auf das Gerät. Lassen Sie den Player nicht fallen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gerät eindringen können.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Objekte.



- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an.
Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder zugelassenes Zubehör.



- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.



- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Players führen.



- Falls Sie dieses Handbuch ausdrucken möchten, sollten Sie es in Farbe drucken und zur besseren Übersichtlichkeit die Option „1 Seite pro Blatt“ wählen.

Inhalt

GRUNDLEGENDES

10

- 10 Lieferumfang
- 11 Abbildungen des MP3-Players
- 14 Abbildungen des Displays
- 17 Touchpad-Tasten verwenden
- 17 Lautsprecher verwenden
- 18 Akku aufladen
- 19 Hinweise zum Akku
- 19 Gerät ein- und ausschalten
- 20 Musik wiedergeben
- 20 Lautstärke einstellen
- 21 Tasten sperren
- 21 Mit dem „Dateibrowser“ nach Dateien suchen
- 22 Mit dem „Dateibrowser“ Dateien löschen
- 23 Einstellungen ändern
 - 23 Menüstil-Einstellungen
 - 24 Toneinstellungen
 - 25 Display-Einstellungen
 - 26 Spracheinstellungen
 - 27 Zeiteinstellungen
 - 28 Systemeinstellungen
- 30 System zurücksetzen

SAMSUNG MEDIA STUDIO

31

- 31 Systemvoraussetzungen
- 32 Samsung Media Studio installieren
- 33 Dateien mit Samsung Media Studio auf den Player übertragen

Inhalt

MUSIK WIEDERGEHEN

36

- 36 Kategorie auswählen
- 38 Pausenfunktion verwenden
- 38 Einen Titel durchsuchen
- 38 Zum Anfang des aktuellen Titels springen
- 38 Vorherigen Titel wiedergeben
- 38 Nächsten Titel wiedergeben
- 39 Wiedergabeliste mit Samsung Media Studio erstellen
 - 39 Wiedergabeliste erstellen
 - 40 Musikdateien zu einer bereits erstellten Wiedergabeliste hinzufügen
 - 41 Wiedergabeliste mit Media Studio auf den Player übertragen
- 42 Wiedergabeliste auf dem MP3-Player erstellen
- 43 Wiedergabeliste wiedergeben
- 44 Datei von der Wiedergabeliste löschen
- 44 Alle Dateien von der Wiedergabeliste löschen
- 45 Musikmenü verwenden

VIDEOCLIP ANZEIGEN

54

- 54 Pausenfunktion verwenden
- 55 Zu einem bestimmten Filmausschnitt springen
- 55 Vorherige Videodatei wiedergeben
- 55 Nächste Videodatei wiedergeben
- 56 Videomenü verwenden

Inhalt

BILDER ANZEIGEN

58

58

Bilder anzeigen

59

Bildmenü verwenden

UKW-RADIO VERWENDEN

63

63

Stummfunktion verwenden

64

Ukw-Sender einstellen

65

Ukw-Radiomenü verwenden

DATACASTS VERWENDEN

74

74

Inhalt einer Website abonnieren

75

Gruppe von Websites erstellen

75

Datacast von <Media Studio>
übertragen

76

Datacasts anzeigen

PREMIUMPAKET- FUNKTIONEN

77

77

Texte anzeigen

78

Textmenü verwenden

81

Sprachaufnahmen erstellen

82

Sprachaufnahmemenü verwenden

83

Videospiele spielen

85

Alarm einstellen

88

Weltzeituhr anzeigen

89

Musik von einem externen Gerät über
Lautsprecher wiedergeben

Inhalt

BLUETOOTH VERWENDEN

90

- 90 Allgemeines zu Bluetooth
- 92 Bluetooth-Stereo-Headset verwenden
- 95 Ein Bluetooth-Mobiltelefon verwenden
- 101 Dateien zum/vom Bluetooth-Gerät übertragen
- 106 Bluetooth-Menü verwenden
- 107 Bluetooth-Einstellungen

FEHLERSUCHE

109

- 109 Fehlersuche

ANHANG

113

- 113 Menü-Übersicht
- 114 Technische Daten
- 116 Lizenz
- 116 Entsorgung von Altgeräten

Grundlegendes

LIEFERUMFANG


Dieses Zubehör ist im Lieferumfang des MP3-Players enthalten.
Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung.



Player




Ohrhörer



USB-Kabel




Audio-Eingangskabel



Installations-CD

Das Design des Zubehörs kann aufgrund von Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS



ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS (Fortsetzung)

Diese Tasten sind Touchpad-Tasten.

↶ ⏮ **Zurück-Taste**

Tippen Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

⏮ **Lauter-Taste**

Tippen Sie auf diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zum nächsthöheren Element/Menüpunkt zu gelangen.

⏮ **Wiedergabe-/Pause-/Auswahl**taste

Tippen Sie auf diese Taste, um die Wiedergabe zu starten bzw. anzuhalten, um eine Funktion auszuwählen oder um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

⏮ **Linke Dateibrowser-Taste**

Tippen Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Titel/Menü bzw. zum Anfang des aktuellen Titels zu springen. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste, um Titel zu durchsuchen.

⏮ **Leiser-Taste**


Tippen Sie auf diese Taste, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu einem weiter unten liegenden Element/Menüpunkt zu gelangen.

⏮ **Rechte Dateibrowser-Taste**


Tippen Sie auf diese Taste, um zum nächsten Titel/Menü zu springen. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste, um Titel zu durchsuchen.

⏮ **Menütaste**


Tippen Sie auf diese Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.



ABBILDUNGEN DES MP3-PLAYERS (Fortsetzung)



Der linke Ohrhörer ist mit einem „L“, der rechte mit einem „R“ gekennzeichnet. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne für das UKW-Radio.




Mikrofon

Reset-Taste

Drücken Sie bei einer Störung des Players die Reset-Taste in der Öffnung mit einem spitzen Gegenstand, um das System zurückzusetzen.

ABBILDUNGEN DES DISPLAYS

Musik




1	Anzeige für übergeordnetes Menü
2	Anzeige der Funktionen Bluetooth/Sperren/Alarm/Sleep-Timer
3	Akkuladezustand
4	Anzeige für aktuelle Titelnummer / Gesamtanzahl der Titel
5	Wiedergabegeschwindigkeit
6	Uhrzeit
7	Gesamte Wiedergabezeit
8	Betriebsstatus: Wiedergabe/Pause, Suchanzeige
9	Musikmodus-Anzeige
10	Anzeige für Wiedergabemodus
11	Anzeige für DNSe-Modus
12	Wiedergabebildschirm
13	Musiktitel
14	Wiedergabe-Fortschrittsbalken
15	Aktuelle Wiedergabezeit



- Die Bildschirmdarstellungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Bildschirmanzeige kann von den Abbildungen abweichen.

ABBILDUNGEN DES DISPLAYS (Fortsetzung)


Video



1	Anzeige der Funktionen Bluetooth/Sperren/Alarm/ Sleep-Timer	6	Videomodus-Anzeige
2	Akkuladezustand	7	Dateiname
3	Uhrzeit	8	Wiedergabe- Fortschrittsbalken
4	Gesamte Wiedergabezeit	9	Aktuelle Wiedergabezeit
5	Betriebsstatus: Wiedergabe/ Pause, Suchanzeige		

ABBILDUNGEN DES DISPLAYS (Fortsetzung)


Bild



[Vorschauansicht]

1	Anzeige der Funktionen Bluetooth/Sperrungen/Alarm/Sleep-Timer
2	Akkuladezustand
3	Anzeige für aktuelle Datei / Gesamtanzahl der Dateien
4	Uhrzeit
5	Status der Musikwiedergabe
6	Bildmodus-Anzeige
7	Anzeige für übergeordnetes Menü
8	Dateiname

UKW-Radio



1	Uhrzeit
2	Akkuladezustand
3	Anzeige der Funktionen Bluetooth/Sperrungen/Alarm/Sleep-Timer
4	Radiomodus-Anzeige
5	Auswahlmodus für Sender
6	Aktuelle Frequenz (MHz)
7	Position auf der Frequenzskala
8	RDS-Anzeige

TOUCHPAD-TASTEN VERWENDEN

Zum Bedienen der Touchpad-Tasten tippen Sie die gewünschte Taste mit der Fingerspitze an.




HINWEISE

- Bedienen Sie das Touchpad nur mit den Fingern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Touchpad-Tasten nur mit sauberen Fingern.
- Bedienen Sie die Touchpad-Tasten nicht mit Handschuhen.
- Möglicherweise funktioniert das Touchpad nicht, wenn Sie es mit dem Fingernagel oder anderen Objekten wie z. B. einem Kugelschreiber bedienen.

LAUTSPRECHER VERWENDEN


Zum Ausfahren des Lautsprechers halten Sie den Player an der Rückseite fest und schieben das Oberteil wie abgebildet in Pfeilrichtung nach vorn (während Musikwiedergabe oder Radioempfang).



- Sie können Musik auch über Lautsprecher wiedergeben. Die Ohrhörer müssen an den Player angeschlossen sein, wenn Sie über Lautsprecher Radio hören möchten, da diese als UKW-Antenne dienen.
- Wenn Sie Musik über die Ohrhörer hören möchten, schieben Sie das Lautsprecher-Panel zurück in die Ausgangsposition. Wenn Sie das Panel schließen, schaltet sich die Lautsprechereinheit aus.
- Richten Sie bei Verwendung des Lautsprechers den Player horizontal aus. Grundlegendes _ 17

AKKU AUFLADEN

Vor der ersten Benutzung des Players muss der Akku aufgeladen werden. Dies gilt auch, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben. Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. drei Stunden. Sie kann jedoch je nach PC-Umgebung variieren.



1. Verbinden Sie den größeren Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss unten am MP3-Player.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss (🔌) Ihres PCs.

HINWEISE ZUM AKKU

Die Lebensdauer des Akkus verlängert sich, wenn Sie die folgenden Hinweise zu Pflege und Lagerung beachten.

- Die Umgebungstemperatur beim Aufladen und Aufbewahren des Akkus sollte zwischen 5°C und 35°C betragen.
- Den Akku nicht überladen (höchstens 12 Stunden aufladen). Übermäßiges Laden oder Entladen kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Akkus führen.
- Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich allmählich mit dem Gebrauch.




HINWEIS

- Falls Sie den Player laden, während er an einem Laptop angeschlossen ist, sollte der Akku des Laptops voll aufgeladen sein bzw. der Laptop ans Stromnetz angeschlossen sein.

GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Schieben Sie den **Schalter**  entgegen der Pfeilrichtung, und halten Sie ihn in dieser Position.

- Das Gerät wird eingeschaltet.

Gerät ausschalten

Schieben Sie den **Schalter**  erneut entgegen der Pfeilrichtung, und halten Sie ihn in dieser Position.

- Das Gerät wird ausgeschaltet.




HINWEIS

- Der Player wird automatisch ausgeschaltet, wenn im Pausenmodus über einen voreingestellten Zeitraum keine Tasten betätigt werden. Standardmäßig ist für die Funktion **<Auto Power Off>** (Autom. ausschalten) 1 Minute eingestellt. Sie können diese Einstellung aber jederzeit ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 29.

MUSIK WIEDERGEHEN

Verwenden Sie Samsung Media Studio, um Musikdateien auf Ihren MP3-Player zu laden. Weitere Informationen über Media Studio finden Sie auf den Seiten 33-35.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie <Music> (Musik). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten [↶ ↷] und [⊙] eine Musikdatei aus.
4. Tippen Sie auf [⊙].
 - Die Musikdatei wird abgespielt.




- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN



Tippen Sie auf [↶ ↷].


- Ein Symbol für die Lautstärkeregelung wird eingeblendet.
- Die Lautstärke kann zwischen 0 und 30 eingestellt werden.
- Tippen Sie auf [↶], um die Lautstärke zu erhöhen, oder auf [↷], um sie zu verringern.



TASTEN SPERREN









Die Sperrfunktion sperrt alle Tasten des MP3-Players. Wenn Sie also versehentlich, z. B. beim Sport, an eine der Tasten kommen, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen.


1. Schieben Sie den **Schalter**  (**HOLD ▶**) in Pfeilrichtung.
2. Um die Sperrfunktion wieder aufzuheben, schieben Sie den **Schalter**  (**HOLD ▶**) entgegen der Pfeilrichtung.



MIT DEM „DATEIBROWSER“ NACH DATEIEN SUCHEN


Sie können Dateien ganz einfach mit der Funktion **<File Browser>** (Dateibrowser) suchen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [ >], und wählen Sie **<File Browser>** (Dateibrowser). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Ordnerverzeichnis **<File Browser>** (Dateibrowser) mit Musik, Wiedergabelisten, Videos, Fotos, Datacasts, Texten, aufgenommenen und empfangenen Dateien wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [ >], um einen Ordner auszuwählen.
4. Tippen Sie auf [, um die Dateiliste des ausgewählten Ordners anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf [, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Tippen Sie auf [ >], um eine Datei auszuwählen.
6. Tippen Sie auf [].
 - Die Datei wird abgespielt.



MIT DEM „DATEIBROWSER“ DATEIEN LÖSCHEN

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<File Browser>** (Dateibrowser). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Der Inhalt des Ordnerverzeichnisses <File Browser> (Dateibrowser) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↗ ↘], um einen Ordner auszuwählen.
4. Tippen Sie auf [↗ ↘], um die zu löschende Datei auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⌫].
5. Tippen Sie auf [↗ ↘], und wählen Sie **<Delete>** (Löschen).
Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
6. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Yes>** (Ja).
Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Datei wird gelöscht.



ACHTUNG

- Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN

Die werkseitig vorgenommenen Einstellungen des MP3-Players können Sie ändern und den Player so Ihren Bedürfnissen optimal anpassen.




HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

Menüstil-Einstellungen

Sie können Design und Schriftart des Menüs ändern und das Hintergrundbild des Hauptmenüs löschen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg.). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg.) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌂ ✕], und wählen Sie **<Menu Style>** (Menüstil). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Menu Style> (Menüstil) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [⌂ ✕] und [⊙].
 - Tippen Sie auf [⊙], um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen oder um das Menü auszuwählen.
 - Verwenden Sie die Taste [⌂ ✕], um im aktuellen Menü nach oben oder unten zu navigieren.



Optionen für Menüstil-Einstellungen


- **Menu Design (Menüdesign):** Sie können das Design des Hauptmenübildschirms ändern. Sie können zwischen den Optionen <Crystal> (Kristall), <My Skin> (Mein Design) und <Stella> (Stern) wählen.
- **Font (Schrift):** Sie können die Schriftart der Menüsprache ändern. Wählen Sie zwischen 3 Schriftarten. Für einige Sprachen kann (Schrift) nicht entsprechend angezeigt werden.
- **Reset My Skin (M. Des. zurücks.):** Das Hintergrundbild des Touchpads wird auf das Standardbild zurückgesetzt. Wenn Sie unter <Menu Design> (Menüdesign) die Option <Sammy> oder <Pendant> (Umhängeschl.) wählen, wird die Funktion <Reset My Skin> (M. Des. zurücks.) deaktiviert.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Toneinstellungen

Sie können Master-EQ, Signalton und Maximallautstärke festlegen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg). wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Sound>** (Ton). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Menü <Sound> (Ton) wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [⏮ ⏭] und [⦿].



Optionen für Toneinstellung


- **Master EQ (Master-EQ):** Mit dieser Option kann der Ton optimiert werden. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Stellen Sie mit Hilfe der Taste [⏮ ⏭] den Wert für die ausgewählte Frequenz ein. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
- **Beep Sound (Signalton):** Mit dieser Option kann der Signalton beim Antippen von Touchpad-Tasten aktiviert bzw. deaktiviert werden Wählen Sie <On> (Ein) oder <Off> (Aus). Während der Musikwiedergabe wird der Signalton deaktiviert, auch wenn die Funktion auf <On> (Ein) gestellt ist.
- **Volume Limit (Lautstärkebegrenzung):** Sie können Hörschäden vermeiden, indem Sie die Lautstärke für die Ohrhörer begrenzen. Bei Auswahl von <On> (Ein) wird die Maximallautstärke auf 15 festgelegt. Bei Auswahl von <Off> (Aus) wird für die Maximallautstärke 30 eingestellt. Auch wenn <Off> (Aus) gewählt wurde, wird die Lautstärke beim Einschalten des Players auf 15 zurückgestellt. Dadurch sollen Hörschäden vermieden werden.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Display-Einstellungen

So ändern Sie Abschaltzeit, Bildschirmschoner und Helligkeit des Displays:

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<Display>**. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Display> wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [⏏] und [⊙].



Optionen für Display-Einstellungen


- **Display Off (Display aus):** Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display automatisch aus. Wählen Sie zwischen folgenden Zeitoptionen : <15 sec> (15Sek), <30 sec> (30Sek), <1 min> (1Min), <3 min> (3Min), <5 min> (5Min) und <Always On> (Immer an). Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.
- **Screen Saver (Bildschirmschoner):** Sie können ein Bild für den Bildschirmschoner auswählen. Wählen Sie zwischen <Analog Clock> (Analoguhr), <Digital Clock> (Digitaluhr), Animation 1, Animation 2, Animation 3, und legen Sie die Wartezeit fest. Sie können zwischen <Off> (Aus), <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min> (1Min), <3min> (3Min) und <5min> (5Min) wählen. Wenn im gewählten Zeitraum keine Taste betätigt wird, aktiviert das System den Bildschirmschoner.
- **Brightness (Helligkeit):** Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige einstellen. Sie können einen Wert auf einer Skala von <0-10> wählen. Dabei ist 10 die höchste Helligkeitsstufe.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Spracheinstellungen

Für die Menüanzeige des MP3-Players steht eine Vielzahl von Sprachen zur Verfügung. Wählen Sie einfach die gewünschte Sprache aus.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [**↶**], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [**< >**], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg). wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [**^ v**], und wählen Sie **<Language>** (Sprache(Language)). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].
 - Das Sprachmenü <Language> wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [**↵** **↶**] und [**⊙**].



Optionen für die Spracheinstellung

- **Menu (Menü):** Zum Einstellen der Menüsprache. Wählen Sie zwischen <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> oder <Slovenský>.
- **Contents (Inhalt):** Hier legen Sie die Sprache für die Anzeige von Text und Titelinformationen fest. Wählen Sie zwischen <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> oder <Vietnamese>.



HINWEIS


- Jeweils unterstützte Sprachen können sich ändern oder hinzugefügt werden.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Zeiteinstellungen

Über diese Option können Sie Datum und Uhrzeit, Datumstyp und auch die Zeitzone einstellen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<Time>** (Zeit). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Time> (Zeit) wird geöffnet.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [↵] und [⊙].



Optionen für die Zeiteinstellung


- **Date & Time (Datum und Uhrzeit):** Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Min., AM/PM). Tippen Sie anschließend auf [↵], um die entsprechenden Werte für die einzelnen Elemente einzustellen.
- **Date Type (Datumstyp):** Hier können Sie festlegen, in welchem Format das Datum auf dem Display dargestellt werden soll. Sie können zwischen <YY-MMDD> (JJ-MM-TT), <MM-DD-YY> (MM-TT-JJ) und <DD-MM-YY> (TT-MM-JJ) wählen.
- **Time Zone (Zeitzone):** Sie können die aktuelle Uhrzeit auch ändern, indem Sie die Zeitzone einer bestimmten Stadt auf der Welt auswählen. Damit Informationen zur Weltzeit angezeigt werden können, muss zunächst die Zeitzone ausgewählt werden - siehe Seite 88.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Systemeinstellungen

In diesem Menü finden Sie alle Optionen für Timer, Startmodus, automatisches Ausschalten sowie für die Standardeinstellungen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<Settings>** (Einstellg). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <Settings> (Einstellg) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<System>**. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <System> wird angezeigt.
4. Verwenden Sie zum Einstellen der Funktionen die Tasten [⏏] und [⏏].



EINSTELLUNGEN ÄNDERN (Fortsetzung)

Optionen für Systemeinstellung

- **Sleep (Timer):** Das Gerät wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abgeschaltet. Wählen Sie zwischen <Off> (Aus), <15 min> (15Min), <30 min> (30Min), <60 min> (60Min), <90 min> (90Min) oder <120 min> (120Min).
- **Start Mode (Startmodus):** Hier können Sie festlegen, welcher Startbildschirm beim Einschalten des Players eingeblendet werden soll. Sie können zwischen <Home> (Startseite) und <Last State> (Letzter Stand) wählen. Bei Auswahl von <Home> (Startseite) wird beim Einschalten der Hauptmenübildschirm eingeblendet. Bei Auswahl von <Last State> (Letzter Stand) wird der zuletzt verwendete Menübildschirm angezeigt.
- **Auto Power Off (Autom. ausschalten):** Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn über einen längeren Zeitraum keine Taste betätigt wurde oder wenn sich das Gerät im Pausenmodus befindet. Sie können zwischen <15sec> (15Sek), <30sec> (30Sek), <1min> (1Min), <3min> (3Min), <5min> (5Min) und <Always On> (Immer an) wählen.
- **Default Set (Rücksetzen):** Setzt alle Einstellungen auf den Standardwert zurück. Wählen Sie <Yes> (Ja) oder <No> (Nein). Bei <Yes> (Ja) werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Bei <No> (Nein) bleiben die bestehenden Einstellungen erhalten.
- **Format (Formatieren):** Zum Formatieren des internen Speichers. Wählen Sie <Yes> (Ja) oder <No> (Nein). Bei <Yes> (Ja) wird der interne Speicher formatiert und alle Dateien auf dem Player werden gelöscht. Bei <No> (Nein) findet keine Formatierung des internen Speichers statt. Überprüfen Sie den internen Speicher vor dem Formatieren.
- **About (Info):** Hier werden Informationen zu Firmware-Version und Speicherkapazität angezeigt.
Die Option <Firmware Version> (Firmware-Version) zeigt die aktuelle Firmware-Version an. Unter <Used> (Genutzt) wird der belegte Speicherplatz angezeigt, unter <Available> (Verfügbar) der freie Speicherplatz und unter <Total> (Gesamt) die Gesamtspeicherkapazität.




HINWEIS

▪ Hinweis zum eingebauten Speicher

1 GB = 1.000.000.000 Bytes: Die verfügbare Speicherkapazität ist etwas geringer, da ein Teil des Speichers von der internen Firmware beansprucht wird.

SYSTEM ZURÜCKSETZEN

Wenn sich der MP3-Player nicht einschalten lässt, die Wiedergabe nicht funktioniert oder er vom angeschlossenen Computer nicht erkannt wird, muss das System zurückgesetzt werden.



Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z. B. mit einer Sicherheitsnadel, auf die Reset-Taste auf der Rückseite des Players.

- Das System wird neu initialisiert.
- Einstellungen und Dateien im Player werden durch das Rücksetzen nicht beeinträchtigt.

Samsung Media Studio

Mit der Software Samsung Media Studio können Sie Ihre Musik, Fotos, Filme und andere Dateien auf Ihrem PC ganz leicht und übersichtlich organisieren. Dateien, die in Media Studio sortiert und organisiert wurden, können schnell und ohne langes Durchsuchen der Festplatte auf den MP3-Player übertragen werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Für das Ausführen von Media Studio sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:

- Pentium 500 MHz oder höher
- USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 oder höher
- DirectX 9.0 oder höher
- 100 MB freier Festplattenspeicher
- CD-Rom-Laufwerk (2-fach oder höher)
- Windows Media Player 10.0 oder höher
- Auflösung 1024 X 768 oder höher
- Internet Explorer 6.0 oder höher
- 512 MB RAM oder mehr

SAMSUNG MEDIA STUDIO INSTALLIEREN



ACHTUNG

- Um <Media Studio> zu installieren, müssen Sie auf Ihrem PC als Administrator angemeldet sein. Andernfalls wird Media Studio nicht installiert. Informationen dazu, wie Sie sich als Administrator anmelden, finden Sie in der Bedienungsanleitung des PCs.

1. Legen Sie die mit dem Player mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.




2. Klicken Sie auf **<Install now>** (Jetzt installieren).

3. Klicken Sie auf **<NEXT>** (Weiter).
 - <Media Studio> wird installiert und hinterlegt nach Abschluss der Installation ein **Symbol**  auf dem Desktop.



DATEIEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN





Mit <Media Studio> können Sie Dateien und Ordner auswählen und nach Belieben organisieren, bevor Sie diese auf den Player übertragen. Dadurch können Sie Dateien auf dem MP3-Player einfacher und schneller finden. Mit <Media Studio> können Dateien problemlos vom Computer auf den MP3-Player übertragen werden.




1. Verbinden Sie den größeren Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am unteren Ende des MP3-Players.
 2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss (🔌) Ihres PCs.
 - Auf dem Display des Players wird die Meldung "USB connected" (USB verbunden) angezeigt.
 - <Media Studio> startet automatisch, sobald Sie den Player an den PC anschließen.
 - Falls das Programm nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf das <Media Studio>-Symbol 🖱️ auf dem Desktop.
- Das Verfahren zur Musikererkennung und damit verbundene Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM zur Verfügung gestellt.
- CDDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Gracenote. Das Gracenote-Logo und der Logotyp, das Gracenote-CDDB-Logo und der Logotyp sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDB" sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Music Recognition Service und MRS sind Service-Warenzeichen von Gracenote.

DATEIEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

3. Klicken Sie auf das Symbol des Dateityps, den Sie übertragen möchten.

- Klicken Sie auf  , um die Musikliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf  , um die Videoliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf  , um die Bildliste anzuzeigen.
- Klicken Sie auf  um die ETC-Liste anzuzeigen. Die ETC-Liste enthält Dateiformate, die keine Multimediadateien sind (z. B. TXT).




4. Klicken Sie unten in <Media Studio> auf **<Add File>** (Datei hinzufügen)

- Das Fenster <Open> (Öffnen) wird eingeblendet.

5. Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus, und klicken Sie auf **<Open>** (Öffnen).

- Die Dateien werden zu der Liste hinzugefügt, die auf der linken Seite des <Media Studio>-Bildschirms angezeigt wird.



6. Wählen Sie aus der Liste links die zu übertragende Datei aus.

7. Klicken Sie auf das **Symbol**  .

- Die ausgewählte Datei wird auf den Player übertragen.



DATEIEN MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO AUF DEN PLAYER ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)



ACHTUNG

- Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung. Dies kann zu Schäden am Player und am PC führen.
- Für eine stabile Verbindung ist der direkte Anschluss an den Computer besser als der Anschluss über einen USB-Hub.



HINWEISE

- Videodateien werden vor der Übertragung auf den Player mit <Media Studio> automatisch in das SVI-Format konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.
- Wenn Sie Bilddateien mit <Media Studio> auf den Player übertragen, werden diese zuvor automatisch in das JPG-Format umgewandelt. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.
- Bilddateien, die nicht mit <Media Studio> auf den Player übertragen werden, werden auf dem Bildschirm des Players möglicherweise anders angezeigt als im Original.
- Alle Funktionen werden während der Verbindung deaktiviert.
- Falls das USB-Kabel bei niedrigem Akkuladezustand an den PC angeschlossen wird, wird die Verbindung zum PC erst hergestellt, nachdem der Player mehrere Minuten aufgeladen wurde.
- Samsung Media Studio bietet eine umfangreiche Hilfe. Sollten Sie offene Fragen zu Media Studio haben, klicken Sie im <Media Studio>-Programm oben auf **<MENU> (MENÜ) → <Help> (Hilfe) → <Help> (Hilfe)**.
- **Was ist SVI?**
Das Samsung Audio Video Interleaving (SVI)-Format ist ein neues Videoformat, entwickelt und verwendet von Samsung.

Musik wiedergeben





- **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

KATEGORIE AUSWÄHLEN



1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie <Music> (Musik). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Liste der Kategorien (Musikliste) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↗ ↘], um die gewünschte Kategorie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Musikdateien werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf [↗ ↘], um die abzuspielende Datei auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Musikdatei wird abgespielt.

KATEGORIE AUSWÄHLEN (Fortsetzung)

Musikliste

Je nach dem in der Musikdatei enthaltenen ID3-Tag können Namen von Interpret und Album, Musiktitel und Genre angezeigt werden. Eine Datei ohne ID3-Tag wird als [unknown] (unbekannt) angezeigt.

Now Playing (Aktuelle Wiedergabe): Wiedergabe der aktuellen Musikdatei und Anzeige von Informationen zur aktuellen Musikdatei.

Artists (Interpret): Wiedergabe nach Interpret

Albums (Alben): Wiedergabe nach Album

Songs (Titel): Wiedergabe der Titel in numerischer bzw. alphabetischer Reihenfolge

Genres (Genre): Wiedergabe nach Musikgenre

Playlists (Wiedergabelisten): Wiedergabe von Wiedergabelisten

Recorded Files (Aufgenommene Dateien): Zeigt alle aufgenommenen Dateien an.

Music Browser (Musikbrowser): Alle im Musikordner gespeicherten Musikdateien werden angezeigt.



HINWEISE

- Musikdateien der Formate MP3 und WMA sind mit dem Player kompatibel.
- MP1- und MP2-Dateien, deren Dateierweiterung in MP3 geändert wurde, können nicht auf dem Player abgespielt werden.
- Wenn Sie die Ohrhörer während der Musikwiedergabe vom Player trennen, wird die Wiedergabe unterbrochen.
- **Was ist ein ID3-Tag?**
Ein ID3-Tag beinhaltet Informationen zum Titel wie z.B. Titelname, Interpret, Albumname, Jahr, Genre und einen Kommentar.

PAUSENFUNKTION VERWENDEN

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏸].
 - Die Musikwiedergabe wird angehalten.
2. Tippen Sie erneut auf die Taste [⏸].
 - Die Musikwiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

EINEN TITEL DURCHSUCHEN

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [◀ ▶], während der ausgewählte Titel abgespielt wird.
 - So können Sie den Titel in die jeweilige Richtung durchsuchen.
2. Geben Sie die Taste an der Stelle frei, an der die Wiedergabe beginnen soll.
 - Die Musikwiedergabe beginnt an der Stelle, an der Sie die Taste freigeben.

ZUM ANFANG DES AKTUELLEN TITELS SPRINGEN

- Tippen Sie nach den ersten 3 Sekunden der Musikwiedergabe auf die Taste [◀].
- Der aktuelle Titel wird von Anfang an wiedergegeben.

VORHERIGEN TITEL WIEDERGEHEN

- Tippen Sie innerhalb der ersten 3 Sekunden der Musikwiedergabe auf die Taste [◀].
- Tippen Sie nach den ersten 3 Sekunden der Musikwiedergabe zweimal auf die Taste [◀].
- Der vorherige Titel wird abgespielt.

NÄCHSTEN TITEL WIEDERGEHEN

- Tippen Sie auf [▶].
- Der nächste Titel wird abgespielt.



- Beim Abspielen von VBR-Dateien wird der vorherige Titel möglicherweise nicht wiedergegeben, selbst wenn Sie innerhalb der ersten 3 Sekunden auf [◀] drücken.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN


Mit <Media Studio> können Sie Ihre eigene Sammlung bzw. Ihre eigene Wiedergabeliste mit Audiodateien zusammenstellen.



▪ **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Player an Ihren PC an.

Stellen Sie sicher, dass Media Studio auf Ihrem PC installiert ist.


Wiedergabeliste erstellen




1. Klicken Sie auf **<Playlists>** (Wiedergabelisten) im oberen Bereich von <Media Studio>.
 - Das Fenster <Playlists> (Wiedergabelisten) wird angezeigt.
2. Klicken Sie im unteren Bereich auf **<New Playlists>** (Neue Wiedergabelisten).
 - Das Fenster <Create Playlist> (Wiedergabelisten erstellen) wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Titel für die Wiedergabeliste ein, und klicken Sie auf **[OK]**.
 - Eine neue Wiedergabeliste wird im Bereich <Playlists> (Wiedergabelisten) von <Media Studio> erstellt und abgespeichert.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN (Fortsetzung)


Musikdateien zu einer bereits erstellten Wiedergabeliste hinzufügen




1. Klicken Sie oben in **<My PC>** (Eigener Computer) auf **<Media Studio>**.
 - Das Fenster **<My PC>** (Eigener Computer) wird geöffnet.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **<Playlists>** (Wiedergabelisten).
 - Das Fenster **<Playlists>** (Wiedergabelisten) wird angezeigt.
3. Doppelklicken Sie auf eine Wiedergabeliste im rechten Fenster.
4. Wählen Sie im Fenster **<My PC>** (Eigener Computer) die gewünschten Dateien aus.
5. Klicken Sie auf das **Symbol** .
 - Die ausgewählten Dateien werden zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

WIEDERGABELISTE MIT SAMSUNG MEDIA STUDIO ERSTELLEN (Fortsetzung)

Wiedergabeliste mit Media Studio auf den Player übertragen



1. Klicken Sie auf **<Playlists>** (Wiedergabelisten) im oberen Bereich von **<Media Studio>**.
 - Das Fenster **<Playlists>** (Wiedergabelisten) wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Bereich **<Playlists>** (Wiedergabelisten) eine Wiedergabeliste aus.
3. Klicken Sie auf das **Symbol** .
 - Die ausgewählte Wiedergabeliste wird Ordner für Ordner auf den Player in das Verzeichnis **<File Browser>** (Dateibrowser) → **<Playlists>** (Wiedergabelisten) übertragen.





HINWEIS

- Auf dem Player können bis zu 999 Musiktitel pro Wiedergabeliste abgespielt werden.

WIEDERGABELISTE AUF DEM MP3-PLAYER ERSTELLEN



Wenn Sie bereits Musikdateien auf den MP3-Player heruntergeladen haben, können Sie ohne Media Studio oder Computer eine Wiedergabeliste mit Ihren Favoriten erstellen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
 2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<File Browser>** (Dateibrowser). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 3. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], und wählen Sie **<Music>** (Musik). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Liste der Musikdateien wird angezeigt.
 4. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], um die Datei auszuwählen, die Sie zur Liste Ihrer Lieblingstitel hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf [⊕].
 - Das Wiedergabelisten-Menü wird angezeigt.
 5. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], und wählen Sie **<Add to Playlist>** (In die Wiedergabe.liste). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - <Playlist 1> (Wiedergabeliste 1) bis <Playlist 5> (Wiedergabeliste 5) wird angezeigt.
 6. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], um die Wiedergabeliste auszuwählen, zu der Sie die ausgewählte Datei hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die ausgewählte Datei wird zur Wiedergabeliste hinzugefügt.
 - Sie können den Inhalt einer Wiedergabeliste unter <Music> (Musik) → <Playlists> (Wiedergabelisten) → <Playlist 1> (Wiedergabeliste 1) bis <Playlist 5> (Wiedergabeliste 5) im Hauptmenü anzeigen.
- In jeder Wiedergabeliste (<Playlist 1> (Wiedergabeliste 1) bis <Playlist 5> (Wiedergabeliste 5)) können bis zu 100 Musikdateien gespeichert werden.



WIEDERGABELISTE WIEDERGEBEN

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Music>** (Musik). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Musikliste wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], und wählen Sie **<Playlists>** (Wiedergabelisten). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Wiedergabeliste(n) wird/werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], um die gewünschte Wiedergabeliste auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die in der gewählten Wiedergabeliste enthaltenen Musikdateien werden angezeigt.
 - Falls keine Wiedergabeliste gefunden wurde, wird die Meldung <No file> (Keine Dateien.) angezeigt.
5. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], um die abzuspielende Musikdatei auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Musikdatei wird abgespielt.




HINWEIS

- Auf Seite 39 und 41 finden Sie Informationen zum Übertragen der Wiedergabeliste mit <Media Studio>.

DATEI VON DER WIEDERGABELISTE LÖSCHEN


1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Music>** (Musik).
Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Musikliste wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], und wählen Sie **<Playlists>** (Wiedergabelisten). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Wiedergabeliste(n) wird/werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], um die gewünschte Wiedergabeliste auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die in der ausgewählten Wiedergabeliste gespeicherten Musikdateien werden angezeigt.
5. Wählen Sie mit Hilfe der Taste [⌵ ⌵] die Datei aus, die Sie von der Wiedergabeliste löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Das Wiedergabelisten-Menü wird angezeigt.
6. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], und wählen Sie **<Delete from Playlist>** (Aus W.g.liste ent.) Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
7. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Yes>** (Ja).
Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die ausgewählte Datei wird von der Wiedergabeliste gelöscht.



ALLE DATEIEN VON DER WIEDERGABELISTE LÖSCHEN

Führen Sie die oben genannten Schritte 1 – 4 aus.

5. Tippen Sie auf [⊞].
 - Das Wiedergabelisten-Menü wird angezeigt.
6. Tippen Sie auf [⌵ ⌵], und wählen Sie **<Delete All from Playlist>** (Alle aus W.g.liste entf.). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
7. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Alle Dateien werden von der Wiedergabeliste gelöscht.



MUSIKMENÜ VERWENDEN

Im Musikmenü können Sie sämtliche Funktionen zur Musikwiedergabe verwalten: z. B. welche Titel und Alben wiederholt werden sollen oder welcher Bildschirmhintergrund während der Wiedergabe angezeigt wird.

Klangeffekt einstellen

Sie können die Klangqualität einstellen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⚙️], und wählen Sie **<Sound Effect>** (Toneffekt).
Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Toneffekt-Menü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⚙️], um den gewünschten Effekt auszuwählen.
Tippen Sie anschließend auf [⏏].



Toneffekt-Optionen

- **Street Mode (Street-Modus):** Wenn Sie auf der Straße Musik hören, können Sie mit dieser Option einige Geräusche herausfiltern und damit von besserer Klangqualität profitieren. Wählen Sie **<On>** (Ein) oder **<Off>** (Aus).
- **Clarity (Klarheit):** Diese Option ermöglicht Ihnen klaren Ton mit optimiertem Klang. Sie können aus dem Bereich **<0-2>** wählen.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [⏏], um das Menü zu verlassen.

MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Digital Natural Sound Engine (DNSe) einstellen

Wählen Sie für jedes Musikgenre den passenden Klang aus.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏮].

- Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.


2. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], und wählen Sie <DNSe>. Tippen Sie anschließend auf [⦿].

- Das DNSe-Menü wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], um die gewünschte DNSe-Option auszuwählen.

Tippen Sie anschließend auf [⦿].

- Sie können zwischen <Normal>, <Rock>, <Vocal> (Vokal), <Bass Boost> (Tiefen-Verstärk.), <Classical> (Klassik), <Studio>, <Concert Hall> (Konzertsaal) und <User> (Benutzer) wählen.
- Bei Auswahl von <User> (Benutzer) stehen Ihnen die Optionen <EQ> und <3D&Bass> zur Verfügung - siehe Seite 47.



HINWEIS

▪ Was ist DNSe?

DNSe ist die Abkürzung für „Digital Natural Sound Engine“. Hierbei handelt es sich um eine von Samsung entwickelte Funktion für spezielle Klangeffekte des MP3-Players. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Klangeinstellungen je nach Musiktyp festlegen und somit das Hörerlebnis noch intensivieren.

MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Digital Natural Sound Engine (DNSe) einstellen (Fortsetzung)

<EQ>

Sie können Frequenzen individuell regeln, um den Klang anzupassen.

1. Tippen Sie im Menü „DNSe“ auf die Taste [↵], um den **<User>** (Benutzer) auszuwählen. Tippen Sie auf [↵].
2. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<EQ>**. Tippen Sie anschließend auf [OK].
 - Das Menü <EQ> wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf [↵], um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Tippen Sie dann auf [↵], um den Wert für die ausgewählte Frequenz einzustellen.
 - Für die ausgewählte Frequenz können Sie einen Wert zwischen <-10 - +10> einstellen.
4. Tippen Sie auf [OK].
 - Die Einstellung ist abgeschlossen.



<3D&BASS>

Sie können den 3-D-Surround-Sound und den Bassverstärker einstellen.

1. Tippen Sie im Menü **<DNSe>** auf die Taste [↵], um **<User>** (Benutzer) auszuwählen. Tippen Sie auf [↵].
2. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<3D & BASS>**. Tippen Sie anschließend auf [OK].
 - Das Menü <3D&Bass> wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf [↵], um die Option **<3D>** oder **<BASS>** auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [↵].
 - Sie können für <3D> und <BASS> die Stufen 0 bis 4 wählen.
4. Tippen Sie auf [OK].
 - Die Einstellung ist abgeschlossen.



MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Wiedergabemodus einstellen

Wählen Sie einen Wiedergabemodus wie beispielsweise eine der Wiederholungseinstellungen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏮].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Play Mode>** (Wiedergabemodus). Tippen Sie anschließend auf [⏮].
 - Das Wiedergabemodus-Menü wird geöffnet.
3. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], um den gewünschten Modus auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⏮].



Optionen für den Wiedergabemodus


- **Normal:** Einmalige Wiedergabe aller Titel in der Reihenfolge.
 - **Repeat (Wiederholen):** Wiederholte Wiedergabe aller Dateien des aktuellen Ordners.
 - **Repeat One (1 Tit. wiederh.):** Wiederholte Wiedergabe einer Datei.
 - **Shuffle (Zuf.wiederg.):** Wiedergabe von Dateien in zufälliger Reihenfolge.
-

MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Bildschirm für die Musikwiedergabe einstellen

Für den Wiedergabebildschirm stehen Ihnen einige Hintergrundbilder zur Verfügung. Sie können aber auch ein eigenes Bild wählen, das während der Musikwiedergabe angezeigt wird.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↵ ↻], und wählen Sie **<Music Play Screen>** (Wiederg.bildschirm). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü für den Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵ ↻], um den gewünschten Bildschirm für die Musikwiedergabe auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⏏].



Optionen für den Wiedergabebildschirm

- **Type 1 (Typ 1) bis Type 3 (Typ 3):** Wählen Sie den gewünschten Bildschirm für die Musikwiedergabe.
- **Album Info (Album-Info):** Wenn in der Musikdatei ein ID3-Tag enthalten ist, werden Information zum Namen des Interpreten, des Albums und zum Genre angezeigt.
- **Album Art (Alb.-Cover):** Ein Album-Cover wird angezeigt, wenn die entsprechende Information im ID3-Tag der Musikdatei enthalten ist. Es werden Bilder mit einer Auflösung von kleiner als 200 Pixel (horizontal) x 200 Pixel (vertikal) unterstützt.
- **Auto (Auto):** Fortlaufender Umschalten von Typ 1 bis Typ 3 bei jedem Wechsel des Musiktitels.



HINWEIS

▪ Was ist ein ID3-Tag?

Ein ID3-Tag beinhaltet Informationen zum Titel wie z.B. Titelname, Künstler, Albumname, Jahr, Genre und einen Kommentar.

MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Alarmton hinzufügen


Sie können Ihre Lieblingsmusik in die Liste der Alarmmelodien aufnehmen und diese beim nächsten Alarm wiedergeben lassen. Informationen zum Einstellen des Alarms finden Sie auf Seite 85.

1. Wählen Sie die Musikdatei aus, die Sie in die Liste der Alarmtöne aufnehmen möchten. Tippen Sie auf [⊞].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↵ ↶], um **<Add to Alarm>** (Zu Alarm hinzufügen) auszuwählen, und anschließend auf [⊞].
 - Die ausgewählte Musikdatei wird der Liste der Alarmmelodien hinzugefügt.
 - Sie können der Liste der Alarmmelodien jeweils eine Musikdatei hinzufügen.



Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit für Ihre Lieblingsmusik schneller oder langsamer einstellen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⊞].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
 2. Tippen Sie auf [↵ ↶], und wählen Sie **<Play Speed>** (Wiedergabegeschwindigkeit). Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Das Menü <Play Speed> (Wiedergabegeschwindigkeit) wird angezeigt.
 3. Wählen Sie mit Hilfe der Taste [↵ ↶] die Wiedergabegeschwindigkeit. Tippen Sie anschließend auf die Taste [⊞].
 - Sie können zwischen <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> und <X 1.3> wählen.
 - Je höher der gewählte Wert, desto schneller erfolgt die Wiedergabe.
-  **HINWEIS** Die tatsächliche Geschwindigkeit kann von der eingestellten Wiedergabegeschwindigkeit abweichen. Dies hängt von der jeweiligen Datei ab.



MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Sprungintervall einstellen

Sie können eine Datei in bestimmten Intervallen durchblättern. Dabei können ein ganzer Titel oder mehrere Sekunden gleichzeitig übersprungen werden.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏮].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie **<Skip interval>** (Sprung-Intervall). Tippen Sie anschließend auf [⏭].
 - Das Menü <Skip interval> (Sprung-Intervall) wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Taste [⏮ ⏭] das gewünschte Sprungintervall aus, und tippen Sie anschließend auf [⏭].
 - Sie können zwischen <1 Song> (1 Titel), <5sec> (5Sek), <10sec> (10Sek), <30sec> (30Sek) und <1min> (1Min).



HINWEIS

- Die tatsächliche Länge des Sprungintervalls kann bei Dateien mit variabler Bitrate abweichen.

MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Lesezeichen setzen

Sie können ein Lesezeichen setzen, um eine Stelle leichter wiederzufinden.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe an dem gewünschten Punkt auf [⏏].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um **<Bookmark>** (Lesezeichen) zu wählen, und anschließend auf [⏏].
 - Das Menü **<Bookmark>** (Lesezeichen) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um **<Add Bookmark>** (Lesezeichen hinzufügen) auszuwählen, und anschließend auf [⏏].
 - Die aktuelle Position wird mit einem Lesezeichen markiert.
 - Das Symbol [|] wird im Fortschrittsbalken für die Videowiedergabe eingeblendet.



HINWEISE

- Wenn bereits ein Lesezeichen gesetzt wurde, erscheint das Fenster zum Überschreiben. Bei Auswahl von **<Yes>** (Ja) wird das zuvor gesetzte Lesezeichen gelöscht und ein neues gesetzt.
- Sie können pro Musikdatei ein Lesezeichen setzen. Maximal können 50 Lesezeichen gesetzt werden.



Zum Lesezeichen gelangen oder das Lesezeichen entfernen

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<Bookmark>** (Lesezeichen). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü **<Bookmark>** (Lesezeichen) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um **<Go to Bookmark>** (Zu Lesezeichen) oder **<Delete Bookmark>** (Lesezeichen löschen) zu wählen, und anschließend auf [⏏].
 - Bei Auswahl von **<Go to Bookmark>** (Zu Lesezeichen) springt der Player zum gewählten Lesezeichen und startet die Wiedergabe.
 - Mit **<Delete Bookmark>** (Lesezeichen löschen) wird das gewählte Lesezeichen aus der Musikdatei entfernt.



MUSIKMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)




- **Bevor Sie beginnen** - Verwenden Sie nur ein Bluetooth-zertifiziertes Stereo-Headset. Ihr Bluetooth-Stereo-Headset muss zuvor am Gerät registriert worden sein. Wenn ein Headset registriert wurde, wird <Connect to Stereo Headset> (Mit Stereo-Headset verbinden) angezeigt. Ausführlichere Informationen finden Sie unter „Bluetooth-Stereo-Headset verwenden“. Siehe Seite 92.

Bluetooth-Stereo-Headset verbinden

Während der Musikwiedergabe können Sie eine direkte Verbindung zu einem am Gerät registrierten Bluetooth-Headset herstellen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⊞].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↖ ↗], und wählen Sie **<Connect to Stereo Headset>** (Mit Stereo-Headset verbinden). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Wenn die Option <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) auf <Off> (Aus) steht, wird <On> (Ein) eingestellt.
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Symbol [📶] auf dem Display angezeigt.
 - Sie können Musik über das Bluetooth-Headset wiedergeben.



Bluetooth-Stereo-Headset entfernen

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⊞].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↖ ↗], und wählen Sie **<Disconnect Headset>** (Headset trennen). Tippen Sie anschließend auf [↖ ↗].
 - Die Verbindung zum Bluetooth-Headset wird getrennt.



HINWEIS

- Einige Menüs sind nicht verfügbar, während der Player eine Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Stereo-Headset herstellt.



Videoclip anzeigen




- **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku. Übertragen Sie anschließend eine Videodatei auf Ihren Player. Siehe Seite 33~35.




HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie <Videos>. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Die Liste der Videodateien wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], um die abzuspielende Videodatei auszuwählen, und anschließend auf [⦿].
 - Die ausgewählte Videodatei wird im Querformat wiedergegeben.



PAUSENFUNKTION VERWENDEN

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe auf die Taste [⦿].
 - Das Video wird angehalten.
 2. Tippen Sie erneut auf die Taste [⦿].
 - Die Videowiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.
-  ▪ Videodateien werden vor der Übertragung auf den Player mit <Media Studio> automatisch in das SVI-Format konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.

HINWEIS

ZU EINEM BESTIMMTEN FILMAUSSCHNITT SPRINGEN

1. Halten Sie während der Wiedergabe den Finger kurz auf der Taste [◀ ▶].

- So können Sie den aktuellen Videoclip rückwärts oder vorwärts laufen lassen.

2. Geben Sie die Taste frei, wenn Sie an der gewünschten Position angekommen sind.

- Das Video wird nun von dieser Stelle an wiedergegeben.



VORHERIGE VIDEODATEI WIEDERGEBEN

Tippen Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabebeginn der aktuellen Datei auf die Taste [◀].
Tippen Sie 3 Sekunden nach Wiedergabebeginn der aktuellen Datei zweimal auf die Taste [◀].

- Damit kehren Sie zum vorherigen Video zurück.



NÄCHSTE VIDEODATEI WIEDERGEBEN

Tippen Sie auf [▶].

- Dadurch gelangen Sie zum nächsten Video.



VIDEOMENÜ VERWENDEN

Lesezeichen setzen

Sie können ein Lesezeichen setzen, um eine Stelle leichter wiederzufinden.

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf [⏏], wenn die Stelle erreicht ist, die Sie markieren möchten.

- Das Menü <Video> wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [⏏], und wählen Sie **<Add Bookmark>** (Lesezeichen hinzu). Tippen Sie anschließend auf [⏏].

- Die aktuelle Position wird mit einem Lesezeichen markiert.

- Das Symbol [⏏] wird im Fortschrittsbalken für die Videowiedergabe eingeblendet.



HINWEIS

- Wenn bereits ein Lesezeichen für die Datei gesetzt wurde, erscheint das Fenster zum Überschreiben. Bei Auswahl von <Yes> (Ja) wird das zuvor gesetzte Lesezeichen gelöscht und ein neues gesetzt.
- Sie können pro Videodatei ein Lesezeichen setzen. Maximal können 50 Lesezeichen gesetzt werden.



Zu einem gesetzten Lesezeichen navigieren/ das Lesezeichen entfernen

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe auf die Taste [⏏].

- Das Menü <Video> wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [⏏], um **<Go to Bookmark>** <Zu Lesezeichen > oder **<Delete Bookmark>** <Lesezeichen löschen> zu wählen, und anschließend auf [⏏].

- Bei Auswahl von <Go to Bookmark> (Zu Lesezeichen)

- springt der Player zum gewählten Lesezeichen und startet die Wiedergabe.

- Mit <Delete Bookmark> (Lesezeichen löschen) wird das gewählte Lesezeichen aus der Videodatei entfernt.

- Tippen Sie auf [⏏], um das Menü zu verlassen.



HINWEIS




VIDEOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Digital Natural Sound Engine (DNSe) einstellen

Wählen Sie für jedes Videogenre den passenden Sound.

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Menü <Video> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie <DNSe>. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das DNSe-Menü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↶ ↷], um die gewünschte DNSe-Option auszuwählen, und anschließend auf [⏏].
 - Sie können zwischen <Normal>, <Drama> und <Action> (Aktion) wählen.



Was ist DNSe?

DNSe ist die Abkürzung für „Digital Natural Sound Engine“. Hierbei handelt es sich um eine von Samsung entwickelte Funktion für spezielle Klangeffekte des MP3-Players. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Klangeinstellungen je nach Musiktyp festlegen und somit das Hörerlebnis noch intensivieren.

Helligkeit einstellen

Sie können die Helligkeit der Bildschirmanzeige einstellen.

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Menü <Video> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie <Brightness> (Helligkeit). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <Brightness> (Helligkeit) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↶ ↷], um die gewünschte Helligkeit auszuwählen, und anschließend auf [⏏].
 - Sie können einen Wert zwischen <0~10> einstellen..



Bilder anzeigen




- **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Pictures>** (Bilder).
Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Fenster zur Bildvorschau (Miniaturen) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↶ ↷ ▶ ◀], um das gewünschte Bild anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das ausgewählte Bild wird angezeigt.
 - Tippen Sie auf [↵], um die Vorschauansicht anzuzeigen.




Zum vorherigen/nächsten Bild blättern

Tippen Sie bei Anzeige des Wiedergabebildschirms auf [◀ ▶].

- Das vorherige/nächste Bild wird angezeigt.








HINWEIS


- JPG-Dateien, die keine oder fehlerhafte Miniaturbilddaten enthalten, werden mit  angezeigt.
- Manche Bilder werden möglicherweise verzögert angezeigt.
- Wenn Sie Bilddateien mit Media Studio auf den Player übertragen, werden diese zuvor automatisch in das JPG-Format konvertiert. Auch die Größe der Dateien wird automatisch angepasst.
- Sie können auch den **<File Browser>** (Dateibrowser) verwenden, um nach einer Fotodatei zu suchen. Informationen dazu finden Sie auf Seite 21.

BILDMENÜ VERWENDEN

Musik wiedergeben und gleichzeitig Bilder anzeigen



Sie können den zuletzt wiedergegebenen Musiktitel abspielen und gleichzeitig Bilder anzeigen.

1. Tippen Sie während der Bildanzeige auf die Taste [].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [], und wählen Sie **<Music>** (Musik). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [], und wählen Sie **<Off>** (Aus) oder **<On>** (Ein). Tippen Sie anschließend auf [].
 - **<Off>** (Aus): Während der Bildanzeige wird keine Hintergrundmusik wiedergegeben.
 - **<On>** (Ein): Sie können die zuletzt wiedergegebene Musik abspielen und gleichzeitig Bilder anzeigen.






Diaschau anzeigen

So wird's gemacht 1

1. Tippen Sie während der Bildanzeige auf die Taste [].
 - Das Symbol [] wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Diaschau wird gestartet.

So wird's gemacht 2

1. Tippen Sie im Bildvorschaumodus auf die Taste [].
 - Die Anzeige für den Start der Diaschau erscheint.
2. Tippen Sie auf [].
 - Das Symbol [] wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Diaschau wird gestartet.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [], um das Menü zu verlassen.

BILDMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)


Diaschau anhalten

So wird's gemacht 1

1. Tippen Sie im Diaschaumodus auf die Taste [⏏].
 - Die Diaschau wird angehalten.


So wird's gemacht 2

1. Tippen Sie im Diaschaumodus auf die Taste [≡].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<Stop Slideshow>** (Diaschau beenden). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Die Diaschau wird angehalten.



Geschwindigkeit für Diaschau auswählen

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [≡].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<Slideshow Speed>** (Diaschau-Geschw). Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü für die Diaschau-Geschwindigkeit wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen. Tippen Sie auf [⏏].
 - Sie können zwischen <Fast> (Schnell), <Normal> und <Slow> (Langsam) wählen.




BILDMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Bild vergrößern

Sie können ein Bild heranzoomen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⏏].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<Zoom>**. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <Zoom> wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um den gewünschten Vergrößerungsfaktor auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Sie können zwischen <100%>, <200%> und <400%> wählen.
4. Gehen Sie mit Hilfe der Taste [⏏ ⏏ ⏏ ⏏] zu dem Bildbereich, der vergrößert angezeigt werden soll.




Zoom-Modus beenden

So wird's gemacht 1

1. Tippen Sie in der vergrößerten Bildansicht auf die Taste [⏏].
 - Das Bild wird nun wieder in normaler Größe angezeigt.

So wird's gemacht 2

1. Tippen Sie in der vergrößerten Bildansicht auf die Taste [⏏].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<Zoom>**. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <Zoom> wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], und wählen Sie **<100%>**. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Bild wird nun wieder in normaler Größe angezeigt.



HINWEIS

▪ Bei einer großen Bilddatei kann der Vorgang des Heranzoomens eine Weile dauern.
Bilder anzeigen _ 61

BILDMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Ein Bild drehen

Sie können Bilder nach Belieben drehen.

1. Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste [⊞].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↺ ↻], und wählen Sie **<Rotate>** (Drehen). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü zum Drehen eines Bilds wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↺ ↻], um die gewünschte Option auszuwählen, und anschließend auf [⊙].
 - Sie können zwischen <Left 90°> (90° links), <Right 90°> (90° rechts) und <180°> wählen.





Bild als Bildschirmhintergrund auswählen

Sie können ein Bild als Bildschirmhintergrund auswählen.

1. Wählen Sie eine Bilddatei aus, die Sie als Hintergrundbild verwenden möchten, und tippen Sie auf [⊞].
 - Das Bild-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↺ ↻], und wählen Sie **<Select as My Skin>** (Als M. Des. wählen). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Fenster zum Bestätigen der Auswahl wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das ausgewählte Bild wird als Bildschirmhintergrund verwendet.
 - Wenn Sie unter <Settings> (Einstellg.) → <Menu Style> (Menüstil) → <Menu Design> (Menüdesign) die Option <My Skin> (Mein Design) wählen, wird das zuvor eingestellte Bild angezeigt.



UKW-Radio verwenden



- **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<FM Radio>** (UKW-Radio). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Der UKW-Radioempfang wird aktiviert.



STUMMFUNKTION VERWENDEN

1. Tippen Sie bei eingeschaltetem Radio auf die Taste [⦿].
 - Der Ton ist stumm geschaltet.
2. Tippen Sie erneut auf die Taste [⦿], um den Ton wieder zu aktivieren.



HINWEIS

- Schließen Sie bei der Sendersuche oder wenn Sie mit dem Bluetooth-Stereo-Headset bzw. über Lautsprecher UKW-Radio hören immer die Ohrhörer an. Der Ohrhörer dient gleichzeitig als Antenne für den UKW-Radioempfang.
- In Bereichen mit schlechtem Empfang findet der Player eventuell keine Sender.

UKW-SENDER EINSTELLEN

1. Halten Sie im manuellen Sendereinstellmodus den Finger kurz auf der Taste [◀ ▶].

- <Searching> (Suchen) wird angezeigt.
- Der Suchvorgang stoppt bei der Frequenz, die nach dem Freigeben der Taste am nächsten liegt.



oder:

1. Tippen Sie auf [◀ ▶], um im manuellen Sendereinstellmodus in Schritten von jeweils 0,05 MHz durch die Frequenz zu laufen.


- Bei jedem Drücken der Taste wird die Senderfrequenz um 0,05 MHz verringert oder erhöht.






UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN

Modus für gespeicherte Sender aufrufen

Wählen Sie diesen Modus, um einen der bereits gespeicherten UKW-Sender aufzurufen.

1. Tippen Sie im manuellen Sendereinstellmodus auf die Taste [].

- Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.


2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Go to Preset Mode>** (Zu gespeich. Send.n). Tippen Sie anschließend auf [].

- Im Bildschirm wird die Meldung **<Preset>** (Gespeicherte Sender) angezeigt.




HINWEISE

- Wenn keine Sender gespeichert sind, erscheint die Anzeige **<No Preset>** (Kein gespeicherter Sender), und der Player wechselt nicht in den **<Preset Mode>** (Modus für gesp. Sender).
- Wenn Sie unter **<Settings>** (Einstellg.) → **<System>** **<Default Set>** (Rücksetzen) auswählen, gehen alle gespeicherten Sender verloren.






Manuellen Sendereinstellmodus aufrufen


Wählen Sie diesen Modus, um eine Senderfrequenz im UKW-Bereich manuell einzustellen.

1. Tippen Sie im Modus für gespeicherte Sender (Preset) auf die Taste [].

- Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Go to Manual Mode>** (Zu manuellem Modus). Tippen Sie anschließend auf [].

- Im Bildschirm wird die Meldung **<Manual>** (manuelle Sendereinstellung) angezeigt.



UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Sender speichern

Sie können bis zu 30 Sender auf Ihrem MP3-Player speichern und mit nur einem Tastendruck abrufen. Sie können entweder ausgewählte Sender manuell speichern oder alle lokalen Radiosender automatisch speichern lassen.

Manuell – nur ausgewählte Sender speichern:

1. Tippen Sie im manuellen Sendereinstellmodus so oft auf [**< >**], bis der Sender eingestellt ist, den Sie speichern möchten. Dann tippen Sie auf [**OK**].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [**↖ ↗**], und wählen Sie **<Add to Preset>** (Sender speichern). Tippen Sie anschließend auf [**OK**].
 - Der ausgewählte Sender wird unter dem nächsten freien Speicherplatz gespeichert.
3. Um weitere Sender zu speichern, führen Sie die oben beschriebenen Schritte 1 und 2 erneut durch.











- Wenn dieser Sender bereits gespeichert wurde, wird die Meldung **<This preset already exists>** (Sender bereits vorhanden) angezeigt und die Einstellung nicht vorgenommen.

UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)


Sender speichern (Fortsetzung)


Automatisch – alle vom Player empfangenen Sender automatisch speichern:

1. Tippen Sie auf im Modus **<FM Radio>** (UKW-Radio) die Taste [].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Auto Preset>** (Autom. Sendersp.). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Fenster **<Auto Preset>** (Autom. Sendersp.) wird angezeigt, und bis zu 30 Sender werden automatisch gespeichert.



Automatische Senderspeicherung abbrechen

Um die automatische Senderspeicherung abzubrechen, tippen Sie auf [].

- Die automatische Senderspeicherung wird abgebrochen, und die bis dahin gefundenen Sender werden gespeichert.
-  **HINWEIS** ▪ Eventuell möchten Sie Ihre gespeicherten Sender löschen, z. B. weil Sie in einer anderen Stadt sind. Um die gespeicherten Senderfrequenzen durch neue zu ersetzen, wiederholen Sie einfach den oben beschriebenen Vorgang.

UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Gespeicherte Sender aufrufen

Tippen Sie im Modus für gespeicherte Sender (Preset) auf die Taste [◀ ▶], um gespeicherte Sender aufzurufen.


- Die gespeicherten Radiosender werden nacheinander aufgerufen.



Sender löschen

Folgen Sie im Modus FM Radio (UKW-Radio) den unten angeführten Schritten, um Sender zu löschen.

1. Tippen Sie im Modus für gespeicherte Sender (Preset) auf die Taste [◀ ▶], um den gespeicherten Sender auszuwählen, den Sie löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↖ ↗], und wählen Sie **<Delete from Preset>** (Sender löschen). Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Der ausgewählte Sender wird gelöscht.
3. Führen Sie die Schritte 1 und 2 erneut durch, um weitere Sender zu löschen.




UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

UKW-Radioaufnahmen erstellen

Sie können beim Hören von Radiosendungen jederzeit eine UKW-Radioaufnahme erstellen.

1. Tippen Sie auf [**◀ ▶**], um einen Sender auszuwählen, den Sie im Modus **<FM Radio>** (UKW-Radio) aufnehmen möchten. Tippen Sie anschließend auf [**⊖**].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [**↶ ↷**], und wählen Sie **<Start Recording>** (Aufn.beginn). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].
 - Ein automatisch generierter Dateiname wird eingeblendet, und die Aufnahme beginnt.



Aufnahme beenden

1. Tippen Sie während der Aufnahme auf die Taste [**⊙**].
 - Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die aufgenommene Datei wiedergeben möchten.
2. Tippen Sie auf [**◀ ▶**], und wählen Sie **<Yes>** (Ja) oder **<No>** (Nein). Dann tippen Sie auf [**⊙**].
 - Bei <Yes> (Ja) startet die Wiedergabe der aufgenommenen Datei.
 - Bei <No> (Nein) wird die aufgenommene Datei nicht wiedergegeben.
 - Die aufgenommene Datei ist im **<File Browser>** (Dateibrowser) unter **<Recorded Files>** (Aufgenommene Dateien) gespeichert.





HINWEISE


- Sie können maximal 999 aufgenommene Radiodateien speichern.
- Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 30 Stunden (bei 128 kbit/s, 2 GB).
- Der aufgenommenen Datei wird automatisch ein Name zugewiesen, z. B. „FM_000.mp3“. „FM“ steht dabei für UKW-Radioaufnahme und „000“ ist die laufende Nummer der Aufnahme.

UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

UKW-Aufnahmequalität einstellen








Sie können die Qualität von UKW-Radioaufnahmen festlegen.


1. Tippen Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) auf die Taste [].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<FM REC Quality>** (UKW-Aufnahmequal.). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Menü zum Einstellen der Qualität für UKW-Aufnahmen wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [ ], um die gewünschte Qualitätsstufe auszuwählen, dann tippen Sie auf [].
 - Zur Auswahl stehen: <Super High(192kpbs)> (Sehr Hoch (192 kbit/s)), <High(160kpbs)> (Hoch (160 kbit/s)) und <Normal(128kpbs)>.
 - Je höher die Bitrate, desto besser die Tonqualität und desto größer wird die Datei.



UKW-Empfindlichkeit einstellen

Die Anzahl der empfangbaren UKW-Sender lässt sich mit Hilfe von <FM Sensitivity> (UKW-Empfindlichkeit) regulieren.

1. Tippen Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) auf die Taste [].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<FM Sensitivity>** (UKW-Empfindlichkeit). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Das Menü <FM Sensitivity> (UKW-Empfindlichkeit) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [ ], um die Empfindlichkeit einzustellen, dann tippen Sie auf [].
 - Sie können zwischen <High> (Hoch), <Middle> (Mittel) und <Low> (Niedrig) wählen.
 - Mit der Einstellung <High> (Hoch) empfangen Sie die meisten Sender.



UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

UKW-Bereich einstellen

Vor einer Reise ins Ausland können Sie den UKW-Bereich ändern.

1. Tippen Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) auf die Taste [].


- Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [], und wählen Sie **<FM Region>** (UKW-Bereich). Tippen Sie anschließend auf [].

- Das Menü <FM Region> (UKW-Bereich) wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf [], um Ihren UKW-Bereich auszuwählen, dann tippen Sie auf [].

- Sie können zwischen <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> und <Other Countries> (Andere Länder) wählen.



HINWEISE

- Wenn Sie die Einstellung für <FM Region> (UKW-Bereich) des Players ändern, werden die gespeicherten Radiosender gelöscht.

- Der UKW-Bereich kann je nach Aufenthaltsort geändert werden.

- Frequenzbereich nach Region

- Korea/US (Korea/USA): Suche nach Sendern im Bereich von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.

- Japan: Suche nach Sendern im Bereich von 76,0 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz.


- Other Countries (Andere Länder): Suche nach Sendern im Bereich von 87,50 MHz bis 108,00 MHz in Schritten von 50 kHz.

UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

RDS-Display einstellen

RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Senderinformationen. Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zum Radiosender werden auf dem Display angezeigt.

1. Tippen Sie im Modus <FM Radio> (UKW-Radio) auf die Taste [⏏].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie **<RDS Display>**. Tippen Sie anschließend auf [⏏].
 - Das Menü <RDS Display> wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↶ ↷], um den RDS-Anzeigemodus zu wählen, und anschließend auf [⏏].
 - Sie können zwischen <Program Service> (Programmdienst) und <Program Type> (Programmtyp) wählen.



RDS-Anzeigeoptionen

- **Program Service (Programmdienst):** Zeigt den Namen des Radiosenders an (bis zu 8 Zeichen). Falls Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird der Sendername (BBC, AFO, NDR usw.) auf dem Display angezeigt. Wenn keine Informationen zum Programmdienst empfangen werden, wird nur die Frequenz angezeigt.
- **Program Typ (Programmtyp):** Zeigt den Programmtyp an, der gerade wiedergegeben wird.







HINWEIS

- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.

UKW-RADIOMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Alarmton hinzufügen

Sie können auch den UKW-Radioempfang als Alarmton verwenden, sodass Sie beim nächsten Alarm Radio hören. Informationen zum Einstellen des Alarms finden Sie auf Seite 85.

1. Wählen Sie einen Sender für den Alarmton aus, und tippen Sie auf [].
 - Das Radio-Optionsmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Add to Alarm>** (Zu Alarm hinzufügen). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Wenn Sie in den Alarmeinstellungen den Alarmton auf FM Radio <UKW-Radio> einstellen, können Sie bei Erreichen der Alarmzeit UKW-Radio hören.



Datacasts verwenden

Mit <Media Studio> können Sie Blog-Daten und in RSS gespeicherte Dateien auf den MP3-Player übertragen und dort wiedergeben.



HINWEIS

■ Was bedeutet RSS?

RSS steht für Rich Site Summary oder Really Simple Syndication. Dabei handelt es sich um ein auf XML basierendes Datenübertragungssystem, über das dem Benutzer auf einfache und bequeme Weise Inhalte häufig aktualisierter Webseiten wie z. B. Nachrichten und Blogs zur Verfügung gestellt werden.

■ Was bedeutet Datacasts?

Aktualisierte Informationen werden automatisch auf den Player geladen, ohne dass Sie häufig besuchte Websites mit News, Blogs oder anderem benutzerdefinierten Inhalt (UCC) jedes Mal aufrufen müssen.




- **Bevor Sie beginnen** – Zunächst muss Media Studio auf dem Computer installiert sein. Informationen dazu finden Sie auf Seite 32.

INHALT EINER WEBSITE ABONNIEREN

Sie können aktuelle News direkt auf den Player übertragen, indem Sie Inhalte von Webseiten abonnieren, die RSS unterstützen.

1. Klicken Sie in <Media Studio> im unteren Bereich des Menüs **<Datacasts>** auf **<Subscribe>** (Abonnieren).
2. Geben Sie eine Adresse in die Adresszeile ein, und klicken Sie auf **<Next>** (**Weiter**).
 - Wenn Sie eine Internetadresse kopieren und auf <Subscribe> (Abonnieren) klicken, wird diese automatisch in der Adresszeile angezeigt.
 - Wenn diese Webseite RSS unterstützt, wird das Fenster zur Einstellungsbestätigung angezeigt.
3. Klicken Sie auf **<OK>**.

- Der Inhalt der gewünschten Website wird abonniert.
- Für diese Website wird im Menü Datacasts das **Symbol**  eingeblendet.



GRUPPE VON WEBSITES ERSTELLEN

Sie können Gruppen erstellen und die Websites so nach Kategorien ordnen.

1. Klicken Sie in <Media Studio> im unteren Bereich des Menüs **<Datacasts>** auf **<New Group>** (Neue Gruppe).
2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Gruppe ein, und klicken Sie auf **<OK>**.




DATACAST VON <MEDIA STUDIO> ÜBERTRAGEN




- **Bevor Sie beginnen** – Verbinden Sie den Player mit dem Computer. Auf Ihrem Computer muss Media Studio installiert sein. Informationen dazu finden Sie auf Seite 32.

1. **<Media Studio>** wird automatisch gestartet, sobald Sie den Player an den Computer anschließen.
 - Falls das Programm nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf das **<Media Studio>-Symbol**  auf dem Desktop.
2. Klicken Sie auf **<Datacasts>** im oberen Bereich von <Media Studio>.
 - Die dort gespeicherte Gruppenliste wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf den gewünschten Gruppennamen.
4. Klicken Sie auf die gewünschte Website.
5. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie übertragen möchten.
6. Klicken Sie auf das **Symbol** .
 - Der Inhalt der ausgewählten Website wird auf den Player übertragen und unter **<File Browser>** (Dateibrowser) → **<Datacasts>** gespeichert.



HINWEISE

- Klicken Sie auf  im oberen Bereich von <Media Studio>, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Unter <Datacasts> in <Media Studio> können Sie die Inhalte von ggf. vorhandenen Anhängen auf den Player herunterladen. Von den Bestimmungen der jeweiligen Website hängt ab, ob der Anhang heruntergeladen werden kann oder nicht.

DATACASTS ANZEIGEN

Sie können Inhalte anzeigen, die unter **<Datacasts>** hinzugefügt wurden.



- **Bevor Sie beginnen** - Übertragen Sie den Inhalt der gewünschten Website mit Hilfe von <Media Studio> auf den Player. Informationen dazu finden Sie auf Seite 75




HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Datacasts>**.
Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Liste der Datacasts wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↗ ↘], um die gewünschte Gruppe auszuwählen. Dann tippen Sie auf [⊙].
 - Der Titel der Website stimmt mit dem überein, der unter <Datacasts> in <Media Studio> hinzugefügt wurde.
4. Tippen Sie auf [↗ ↘], um den gewünschten Inhalt auszuwählen, und anschließend auf [⊙].
 - Die Liste der Dateien wird angezeigt.

- Symbol [📄]: Haupttext des übertragenen Inhalts
 - Symbol [👤]: Bilddatei
 - Symbol [🎵]: Musikdatei
 - Symbol [🎥]: Videodatei
-

5. Tippen Sie auf [↗ ↘], um die gewünschte Datei auszuwählen, und anschließend auf [⊙].
 - Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.



Premiumpaket-Funktionen

Das Premiumpaket bietet Ihnen verschiedene Funktionen wie z. B. die Anzeige von Texten, Sprachaufnahmen, Spiele, einstellbaren Alarm usw.

TEXTE ANZEIGEN

Ob ein Roman, das Manuskript einer neuen Geschichte oder Ihr Forschungsbericht – dank Ihres MP3-Players können Sie alle Texte lesen und dabei gleichzeitig Musik hören!




- **Bevor Sie beginnen** - Schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku. Übertragen Sie Textdateien mit Hilfe von <Media Studio> auf den MP3-Player. Informationen dazu finden Sie auf Seite 33. Unter <Settings> (Einstellg.) → <Language> (Sprache) → <Contents> (Inhalt) können Sie die gewünschte Sprache für den Text einstellen. Informationen dazu finden Sie auf Seite 26.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↩], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↩], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie <Prime Pack> (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Prime Pack> (Premiumpaket) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], und wählen Sie <Text>. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Liste der Textdateien wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], um die gewünschte Textdatei auszuwählen, und anschließend auf [⊙].
 - Der Text wird nun angezeigt.



Zur vorherigen/nächsten Seite blättern

Tippen Sie auf [◀ ▶].

- Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [◀ ▶], um schnell vor oder zurück zu blättern.



HINWEIS


- Sie können auch den <File Browser> (Dateibrowser) verwenden, um nach einer Textdatei zu suchen.
- Von Ihrem MP3-Player werden im Textmodus TXT-Dateien unterstützt.

TEXTMENÜ VERWENDEN

Musik wiedergeben und gleichzeitig Texte anzeigen

Sie können die zuletzt wiedergegebene Musik abspielen und gleichzeitig Texte anzeigen.


1. Tippen Sie während der Textanzeige auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⌂], und wählen Sie **<Music>** (Musik). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das Musik-Optionsmenü wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌂], um den gewünschten Modus auszuwählen, und anschließend auf [⌂].
 - <Off> (Aus): Während der Textanzeige wird keine Hintergrundmusik wiedergegeben.
 - <On> (Ein): Sie können die zuletzt wiedergegebene Musik abspielen und gleichzeitig Texte anzeigen.



Zur ersten Seite gelangen

So können Sie die Textdatei von Anfang an anzeigen.

1. Tippen Sie während der Textanzeige auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⌂], und wählen Sie **<Go to 1st Page>** (Zur ersten Seite wechseln). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das Bestätigungsfenster für den Aufruf der ersten Seite der Textdatei wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌂], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Die erste Seite der Textdatei wird angezeigt.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [⌂], um das Menü zu verlassen.

TEXTMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Lesezeichen setzen


Setzen Sie ein Lesezeichen an eine Stelle im Text, an die Sie jederzeit zurückkehren können.

1. Tippen Sie während der Textanzeige bei der gewünschten Seite auf [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie **<Add Bookmark>** (Lesezeichen hinzufügen). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Es wird ein Lesezeichen für die angezeigte Textseite gesetzt. Das Symbol [⊙] wird oben links im Display angezeigt.




HINWEIS

- In einer Meldung wird vor dem Überschreiben gewarnt, wenn bereits ein Lesezeichen gesetzt wurde. Bei Auswahl von <Yes> (Ja) wird das zuvor gesetzte Lesezeichen gelöscht und ein neues gesetzt.
- Sie können pro Textdatei ein Lesezeichen setzen. Maximal können 50 Lesezeichen gesetzt werden.



Zum Lesezeichen gelangen oder das Lesezeichen entfernen

1. Tippen Sie während der Textanzeige auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie **<Go to Bookmark>** (Zu Lesezeichen) oder **<Delete bookmark>** (Lesezeichen löschen). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Bei Auswahl von <Go to Bookmark> (Zu Lesezeichen) gelangen Sie an die Stelle, an der das Lesezeichen gesetzt wurde. Bei Auswahl von <Delete Bookmark> (Lesezeichen löschen) wird das ausgewählte Lesezeichen aus der Textdatei entfernt.




TEXTMENÜ VERWENDEN (Fortsetzung)

Schriftgröße ändern

Sie können die Schriftgröße des Texts ändern.


1. Tippen Sie während der Textanzeige auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⌂], und wählen Sie **** (Schriftgröße). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das Menü (Schriftgröße) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⌂], um die gewünschte Schriftgröße zu wählen. Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Sie können zwischen <Small> (Klein), <Medium> (Mittel) und <Large> (Groß) wählen.



Farbe des Textbetrachters einstellen

Wählen Sie die Farbe, in welcher der Text angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie während der Textanzeige auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Text> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⌂], und wählen Sie **<Text Viewer Color>** (Farbe d. Textbetr.). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das Menüfenster <Text Viewer Color> (Farbe d. Textbetr.) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [⌂], um die gewünschte Farbe für den Textbetrachter auszuwählen. Dann tippen Sie auf [⌂].
 - Sie können eine Farbe aus den Optionen <Type 1> (Typ 1) bis <Type 6> (Typ 6) auswählen.



SPRACHAUFNAHMEN ERSTELLEN

Sie können Sprachaufnahmen erstellen.


Sprachaufnahmen erstellen

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [⏪ ⏩], und wählen Sie **<Prime Pack>** (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Menü <Prime Pack> (Premiumpaket) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [⚙ ⚙], und wählen Sie **<Voice REC>** (Sprachaufn.). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Der Dateiname wird angezeigt, und das Aufnahmefenster erscheint.
4. Tippen Sie auf [⦿].
 - Bei Beginn der Aufnahme wird der Name der zu speichernden Datei angezeigt.




HINWEIS

- Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 30 Stunden (bei 128 kbit/s, 2 GB).
- Sie können maximal 999 Sprachaufnahmedateien speichern.
- Der aufgenommenen Datei wird automatisch ein Name zugewiesen, z. B. „VCE_000.mp3“. „VCE“ steht dabei für Sprachaufnahme und „000“ ist die laufende Nummer der Aufnahmedatei.
- Bei schwacher Akkuladung erfolgt die Aufnahme möglicherweise nicht korrekt.
- Halten Sie das Mikrofon weder zu nah an die Aufnahmequelle noch zu weit weg, da in beiden Fällen die Aufnahmequalität beeinträchtigt werden kann.
- Sie können während der Aufnahme nur über Ohrhörer hören.



Sprachaufnahme beenden

1. Tippen Sie während der Aufnahme auf die Taste [⦿].
 - Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die aufgenommene Datei wiedergeben möchten.
2. Tippen Sie auf [⏪ ⏩], und wählen Sie **<Yes>** (Ja) oder **<No>** (Nein). Dann tippen Sie auf [⦿].
 - Bei <Yes> (Ja) startet die Wiedergabe der aufgenommenen Datei.
 - Bei <No> (Nein) wird die aufgenommene Datei nicht wiedergegeben.
 - Die aufgenommene Datei wird im <File Browser> (Dateibrowser) unter <Recorded Files> (Aufgenommene Dateien) → <Voice> (Sprache) gespeichert.




SPRACHAUFNAHMEMENÜ VERWENDEN

Qualität von Sprachaufnahmen festlegen

Sie können die Qualität von Sprachaufnahmen festlegen.


1. Tippen Sie im Aufnahmefenster auf [⊞].
 - Das Menü <Voice REC> (Sprachaufn.) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], und wählen Sie **<Voice REC Quality>** (Qual. der Sprachaufn.). Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Das Menü zum Festlegen der Qualität von Sprachaufnahmen wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], um die gewünschte Qualitätsstufe auszuwählen. Dann tippen Sie auf [⊞].
 - Zur Auswahl stehen: <Super High (128kbps)> (Sehr Hoch (128 kbit/s)), <High (96kbps)> (Hoch (96 kbit/s)) und <Normal (64kbps)>.
 - Je höher die Bitrate, desto besser die Tonqualität und desto größer wird die Datei.



Sprachaufnahmen wiedergeben

Sie können Ihre Aufnahmen anhören.

1. Tippen Sie im Aufnahmefenster auf [⊞].
 - Das Menü <Voice REC> (Sprachaufn.) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], und wählen Sie **<Recorded Files>** (Aufgenommene Dateien). Tippen Sie anschließend auf [⊞].
 - Die Liste <Recorded files> (Aufgenommene Dateien) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [⋮ ⋮], um die gewünschte Aufnahme auszuwählen, und anschließend auf [⊞].
 - Die ausgewählte Aufnahme wird abgespielt.



VIDEOSPIELE SPIELEN

Auf Ihrem MP3-Player stehen für Sie spannende Spiele bereit!




- **Bevor Sie beginnen** - Schließen Sie den Ohrhörer an, schalten Sie den Player ein, und überprüfen Sie den Akku.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↩], um das Hauptmenü aufzurufen.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↩], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Prime Pack>** (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Prime Pack> (Premiumpaket) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [↖ ↗], und wählen Sie **<Games>** (Spiele). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Spielereihe wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf [↖ ↗], um das gewünschte Spiel auszuwählen, und dann auf [⊙].




Baseball

In dieser Version von Amerikas Lieblingssport treten Sie gegen die besten Werfer der Baseball-Liga an.

Tippen Sie auf [↖ ↗ ▶], um ein Menü oder eine Funktion auszuwählen.

Um den Ball zu werfen oder zu schlagen, tippen Sie auf [⊙].



Pizza Delivery

Versuchen Sie die Pizza rechtzeitig auszuliefern, indem Sie den Hindernissen auf dem Weg ausweichen.

Tippen Sie zum Springen auf [⊙].



VIDEOSPIELE SPIELEN (Fortsetzung)

Honey Bee

Dies ist ein Puzzle, bei dem Sie mehr als drei zueinander passende Teile zusammenfügen müssen, um Punkte zu erzielen.

Tippen Sie auf [↖ ↗ ↘ ↙], um ein Menü auszuwählen oder die Bewegungsrichtung der Teile zu ändern.

Tippen Sie zum Auswählen oder Abbrechen auf [○].



Jungmumun

Dieses Spiel erfordert Reaktionsschnelligkeit. Sie müssen den Stein in der Richtung entfernen, die der auf ihm abgebildete Pfeil anzeigt.

Verwenden Sie [↖ ↗ ↘ ↙ ○], um den Stein zu entfernen.



Food King

Dies ist ein Denkspiel, bei dem Sie so viel Essen wie möglich zubereiten müssen, indem Sie die Anordnung von drei Blöcken so ändern, dass sie in der Länge, der Breite und diagonal passen.

Verwenden Sie [↘ ↙], um einen Block zu bewegen.

Verwenden Sie [↖], um die Position eines Blocks zu verändern.

Tippen Sie auf [↗], um einen Block fallen zu lassen.



- Spiele können ohne vorherige Ankündigung hinzugefügt oder geändert werden.
- Weitere Informationen zu den Spielen finden Sie im Abschnitt „Hilfe“.



ALARM EINSTELLEN

Dieser Player verfügt über eine Alarmpfunktion, die zu einem festgelegten Zeitpunkt aktiviert werden kann.





▪ **Bevor Sie beginnen** - Hier können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Siehe Seite 27.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Prime Pack>** (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Menü <Prime Pack> (Premiumpaket) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], und wählen Sie **<Alarm>**. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
4. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], und wählen Sie **<New Alarm>** (Neuer Alarm). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Fenster zum Einstellen der Alarmpfunktion wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], um die Häufigkeit für den Alarm auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf [▶].
 - Sie können zwischen den Optionen <Once> (Einmal), <Everyday> (Täglich), <Mon~Fri> (Mo-Fr), <Mon~Sat> (Mo-Sa), <Sat~Sun> (Sa-So) oder <Off> (Aus) wählen.
6. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], um die Stunde einzustellen, und anschließend auf [▶].
7. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], um die Minute einzustellen, und anschließend auf [▶].
8. Tippen Sie auf [⌵ ⌶], um **<AM>** oder **<PM>** zu wählen, und anschließend auf [▶].











ALARM EINSTELLEN (Fortsetzung)


9. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um einen Alarmton auszuwählen, und anschließend auf [⏏].
- Sie haben die Wahl zwischen <Alarm Sound 1> (Alarmton 1) bis <Alarm Sound 3> (Alarmton 3), einer Musikdatei, die Sie den Alarmtönen hinzugefügt haben, oder UKW-Radio.
10. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um ein Intervall einzustellen, und anschließend auf [⏏].
- Wählen Sie unter <Interval: Off> (Intervall: Aus), <Interval: 3min> (Intervall: 3 Min.), <Interval: 5min> (Intervall: 5 Min.) und <Interval: 10min> (Intervall: 10 Min.).
 - Das Fenster zum Bestätigen der Einstellung wird angezeigt.
11. Tippen Sie auf [⏏ ⏏], um **<Yes>** (Ja) zu wählen, und anschließend auf [⏏].
- Wenn der Alarm eingestellt ist, wird das Symbol (🔔) angezeigt.
-  ▪ Sie können bis zu 7 Alarmeinstellungen speichern.
- HINWEISE** ▪ Der Alarm ertönt, sobald die eingestellte Uhrzeit erreicht ist. Tippen Sie auf [⏏], um den Alarm auszuschalten. Tippen Sie im Bestätigungsfenster auf [⏏ ⏏], um Yes <Ja> zu wählen, und anschließend auf [⏏]. Sie gelangen zum Hauptmenü.










ALARM EINSTELLEN (Fortsetzung)


Alarmeinstellung bearbeiten

1. Tippen Sie auf [ ], um in der Alarmliste die zu ändernde Alarmeinstellung auszuwählen, und anschließend auf [].
 - Das Fenster zum Einstellen der Alarmfunktion wird angezeigt.
2. Verwenden Sie [   ] und [], um die Alarmeinstellung nach Wunsch zu ändern.



Alarmeinstellung löschen

1. Tippen Sie auf [ ], um in der Alarmliste den zu löschenden Alarm auszuwählen, und anschließend auf [].
 - Das Menü <Delete> (Löschen) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [].
 - Das Fenster zum Bestätigen des Löschvorgangs wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Der gewählte Alarm wird gelöscht.



- Wenn ein USB-Kabel an den Player angeschlossen ist, kann die Alarmfunktion nicht verwendet werden.

WELTZEITUHR ANZEIGEN

Sie können einige der größten Städte der Welt sowie Datum und Uhrzeit an diesen Orten je nach deren Zeitzone anzeigen.

- ★ ▪ **Bevor Sie beginnen** - Hier können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Siehe Seite 27.

Stellen Sie die gewünschte Zeitzone unter **<Settings> (Einstellg.)** → **<Time> (Zeit)** → **<Time Zone> (Zeitzone)** ein.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [**↵**], um das Hauptmenü aufzurufen.


2. Tippen Sie auf [**< >**], und wählen Sie **<Prime Pack>** (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].

- Das Menü **<Prime Pack>** (Premiumpaket) wird eingeblendet.

3. Tippen Sie auf [**^ v**], und wählen Sie **<World Clock>** (Weltzeituhr). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].

- Das Menü **<World Clock>** (Weltzeituhr) wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf [**< >**], um eine Zeitzone zu wählen.





Sie können die lokale Uhrzeit folgender Zeitzonen abrufen:
(Mit ' / ' wird die Standardzeitzone der Region angegeben.)

Kap Verde / London, Lissabon / Rom, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athen, Helsinki, Kairo, Ankara / Moskau, Riad / Abu Dhabi, Muskat / Taschkent, Aschgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangun / Hongkong, Peking, Manila, Singapur /
Seoul, Tokio, Pjöngjang / Guam, Sydney, Brisbane / Ochotsk /
Wellington, Oakland, Fidschi / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexiko-Stadt / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta
/ Caracas, La Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilien, Sao Paulo / Mittelatlantik

MUSIK VON EINEM EXTERNEN GERÄT ÜBER LAUTSPRECHER WIEDERGEBEN

★ ▪ **Vor dem Start** - Fahren Sie den Lautsprecher aus.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Prime Pack>** (Premiumpaket). Tippen Sie anschließend auf [⦿].
 - Das Menü <Prime Pack> (Premiumpaket) wird eingeblendet.
3. Tippen Sie auf [⌂ ⌂], und wählen Sie **<Audio In>**. Tippen Sie anschließend auf [⦿].
4. Verbinden Sie den 3,5 Ø-Ohrhöreranschluss des externen Geräts über das Audio-Eingangskabel mit dem USB-Anschluss des Players.
 - Eine Bestätigung der Verbindung wird angezeigt.
5. Drücken Sie die Wiedergabetaste des externen Geräts, um Musik über den Lautsprecher des YP-S5 wiederzugeben.



Externes Gerät wieder trennen

1. Tippen Sie auf [↵].
 - Eine Meldung zur Beendigung der Audioverbindung wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], um **<Yes>** (Ja) zu wählen, und anschließend auf [⦿].
 - Der Audio-Eingangsmodus wird beendet.
3. Trennen Sie den Player vom externen Gerät.



HINWEIS

▪ Je nach angeschlossenem externen Gerät kann die Lautstärke variieren.

Bluetooth verwenden

Mit Bluetooth-Technologie können Sie Ihren Player mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden, mit diesen Daten austauschen, freihändig telefonieren oder mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik hören.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [➡], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [➡], um das Hauptmenü aufzurufen.

ALLGEMEINES ZU BLUETOOTH

Bluetooth ist ein Industriestandard für private drahtlose Netzwerke.

Mit Bluetooth können Geräte wie Mobiltelefone, Laptops, PCs, Drucker, Digitalkameras und Spielkonsolen miteinander verbunden werden. Die Daten werden auf einer sicheren, weltweit nicht lizenzierten Radiofrequenz mit kurzer Reichweite übertragen.

- **Je nach den Bedingungen, unter denen das Bluetooth-Gerät verwendet wird, können Nebengeräusche oder Fehlfunktionen auftreten.**
 - Physische Störungen des Signals, z. B. wenn Sie den Player in der Hand halten und ein Stereo-Headset tragen, oder wenn Sie den Player in der einen und ein Mobiltelefon in der anderen Hand halten
 - Außerdem kann es zu Störungen kommen, wenn ein Körperteil mit dem Empfänger/ Sender des Players oder des Stereo-Headsets in Berührung kommt.
 - Elektrische Störung aufgrund von reflektierenden Wänden, Ecken oder Bürotrennwänden.
 - Elektrische Störung durch Geräte, die im gleichen Frequenzband arbeiten, z. B. medizinische Geräte, Mikrowellen und WLAN-Geräte.
- **Der Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Player sollte besonders beim Koppeln möglichst gering sein.**
- **Je größer der Abstand zwischen Player und Stereo-Headset, desto schlechter die Qualität. Die Verbindung wird unterbrochen, wenn die Entfernung die Reichweite überschreitet.**

ALLGEMEINES ZU BLUETOOTH (Fortsetzung)

- Wir empfehlen, den Text- und Bildanzeigemodus nicht zu verwenden, während Sie mit dem Stereo-Headset Musik hören, freihändig telefonieren oder Dateien übertragen. Dies kann sowohl zu einer schlechteren Leistung des Players als auch der Bluetooth-Verbindung führen.
- Je nach Typ des verwendeten Stereo-Headsets können Audiodateien mit einer Samplingrate von weniger als 32 kHz eventuell nicht wiedergegeben werden.
- An Orten mit schlechtem Empfang (z. B. in Aufzügen oder U-Bahnen) funktioniert die Bluetooth-Verbindung möglicherweise nicht einwandfrei.
- Die maximale Entfernung für die drahtlose Verbindung zwischen dem Player und anderen Bluetooth- Geräten beträgt 10 m. Bei Überschreiten dieser Entfernung wird die Verbindung automatisch getrennt. Auch innerhalb dieses Bereichs kann die Klangqualität durch Objekte wie Wände oder Türen beeinträchtigt werden.



HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, stellen Sie die Funktion <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) auf <Off> (Aus) ein. Die Option <On> (Ein) erhöht den Energieverbrauch (Akkus).
- Die Bluetooth-Funktionen des Players wurden für Samsung-Produkte optimiert. Wenn Produkte von Drittanbietern verwendet werden, kann dies die Bluetooth-Funktionen beeinträchtigen.

BLUETOOTH-STEREO-HEADSET VERWENDEN


Hören Sie Ihren Lieblingshit in bestem Sound über ein Bluetooth-fähiges Stereo-Headset – ganz ohne Kabel!




- **Bevor Sie beginnen** - Wenn der Player an ein Bluetooth-Mobiltelefon oder ein anderes externes Gerät angeschlossen ist, müssen Sie zunächst die Verbindung unterbrechen.
Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät kopplungsbereit ist (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

Bluetooth-Stereo-Headset registrieren

(Headset muss nur einmalig am Player registriert werden)

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Bluetooth>**. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Option <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) wird auf <On> (Ein) gestellt.
 - Das Symbol  beginnt zu leuchten.
3. Bereiten Sie das Stereo-Headset für die Kopplung vor.
 - Nähere Informationen zum Kopplungsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.
4. Tippen Sie auf [⌂ ↵], und wählen Sie **<Stereo Headset>** (Stereo-Headset). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Der Player sucht automatisch ein Bluetooth-Stereo-Headset.
5. Wählen Sie mit [⌂ ↵] den Namen des Stereo-Headsets, das Sie anmelden möchten, und tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Wenn das Kennwort für das Headset nicht 0000 ist, wird ein Fenster für die Eingabe des Kennworts eingeblendet. Das Kennwort für das Headset finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
 - Die Anmeldung des Headsets ist abgeschlossen.



BLUETOOTH-STEREO-HEADSET VERWENDEN (Fortsetzung)

Bluetooth-Stereo-Headset registrieren (Fortsetzung)



HINWEISE


- Die Bluetooth-Funktion kann nur während der Wiedergabe von Musikdateien und zum Hören von UKW-Radio verwendet werden. Im Video- und Spielmodus wird die Bluetooth-Funktion nicht unterstützt.
- Beschreibung der Bluetooth-Symbole
 - : Bluetooth-Modus aus
 - : Bluetooth-Modus an
 - : Mit Stereo-Headset verbunden
 - : Mit Mobiltelefon verbunden
 - : Datenübertragungsmodus
- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion deaktivieren möchten, schalten Sie den Bluetooth-Modus so aus: <Bluetooth> (Bluetooth) → <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) → <Off> (Aus).
- Bluetooth-kompatible Headset-Modelle


Hersteller	Modell	Hersteller	Modell
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Verwenden Sie nur Standard-Bluetooth-Stereo-Headsets. Freihand-Mono-Headsets werden nicht unterstützt.

BLUETOOTH-STEREO-HEADSET VERWENDEN (Fortsetzung)

Bluetooth-Stereo-Headset verbinden

1. Wählen Sie im Fenster für die Bluetooth-Einstellungen mit [↶ ↷] die Option **<Stereo Headset>** (Stereo-Headset), und tippen Sie anschließend auf [⌂].
2. Wählen Sie mit Hilfe der Taste [↶ ↷] das gewünschte Stereo-Headset. Tippen Sie auf [⌂].
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Spielen Sie eine Datei Ihrer Wahl ab.
 - Sie können Musik über Stereo-Headset hören.



HINWEISE

- Wenn kein Headset zur Auswahl steht, müssen Sie zuerst ein Headset registrieren.
- Sobald Sie den Player ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt, auch wenn Sie das Headset oder den Player nach einer Sekunde wieder einschalten. Zum Hören von Musik über das Headset wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN


Sie können mit Ihrem Player telefonieren oder Anrufe entgegennehmen, wenn Sie ihn an ein Bluetooth-Mobiltelefon anschließen. Der Player funktioniert als Freisprecheinrichtung.




- **Vor dem Start** - Wenn der Player an ein Bluetooth-Stereo-Headset oder ein anderes externes Gerät angeschlossen ist, müssen Sie zunächst die Verbindung unterbrechen. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Mobiltelefon kopplungsbereit ist. (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons). Wählen Sie unter <Bluetooth Settings> (Bluetooth-Einstellungen) → <Discover option> (Erkennungsoption) die Option <Discoverable> <Sichtbar> aus. Siehe Seite 107.

Bluetooth-Mobiltelefon anmelden

(Mobiltelefon muss nur einmalig am Player registriert werden)

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie <Bluetooth>. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Option <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) wird auf <On> (Ein) gestellt.
 - Das Symbol  beginnt zu leuchten.
3. Suchen Sie im Menü Ihres Mobiltelefons YP-S5.
 - Wenn Sie den Player umbenannt haben, suchen Sie den neuen Namen.



HINWEISE

- Es gibt Mobiltelefone, mit denen die Erkennung und die Funktionen der mobilen Kommunikation (Anrufe tätigen/entgegennehmen) nicht funktionieren.
- Bei einem über Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbundenen Player können Störgeräusche auftreten, wenn Sie auf dem Mobiltelefon eine Taste betätigen bzw. wenn Sie ein Gespräch führen oder beenden.
- Es ist empfehlenswert, dem Mobiltelefon einen englischen Namen zu geben.
- Bluetooth-kompatible Mobiltelefone

Hersteller	Modell
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN (Fortsetzung)

Bluetooth-Mobiltelefon anmelden (Fortsetzung)

4. Geben Sie das Kennwort ein, sobald das entsprechende Fenster auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt wird.
5. Wenn **<Pair?>** (Koppeln?) angezeigt wird, wählen Sie mit [**< >**] **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [**⊙**].
 - Das Fenster zur Eingabe des PIN-Codes (Kennwort) wird angezeigt.
6. Verwenden Sie die Tasten [**↖ ↗ < >**] und [**⊙**], um das Kennwort für das Mobiltelefon einzugeben, das mit dem Player verbunden werden soll.
 - Verwenden Sie dasselbe Kennwort wie bei Schritt 4.
7. Verwenden Sie die Tasten [**↖ ↗ < >**], um zu **<OK>** zu gelangen, und tippen Sie auf [**⊙**].
 - Die Anmeldung des Mobiltelefons ist abgeschlossen.






HINWEIS

- Es hängt vom Modell des Mobiltelefons ab, aus wie vielen Stellen das Kennwort besteht (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons).

EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN (Fortsetzung)

Eine Verbindung zu dem angemeldeten Bluetooth-Mobiltelefon herstellen


1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit den Tasten [↵] [↵] **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon), und tippen Sie auf [⊙].
 2. Tippen Sie auf [↵] [↵], und wählen Sie **<Connect to Phone>** (Verbindung mit Telefon). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Fenster für die Auswahl des Mobiltelefons wird angezeigt.
 3. Wählen Sie mit den Tasten [↵] [↵] das für die Verbindung gewünschte Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf [⊙].
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt.
-  **HINWEISE**
- Wenn sich keine Verbindung herstellen lässt, muss das Gerät zunächst beim Player registriert werden.
 - Die Mobiltelefon-Verbindung wird möglicherweise unterbrochen, wenn Sie den Player aus und wieder einschalten. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Verbindung wiederherzustellen.



EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN (Fortsetzung)

Anrufe über den Player tätigen


1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit den Tasten [↵] <Mobile Phone> <Mobiltelefon>, und tippen Sie auf [⊙].
2. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie <Call by Number> (Nummer wählen). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Fenster für die Eingabe der Telefonnummer wird angezeigt.
3. Geben Sie mit den Tasten [↵] [↵] [↵] und [⊙] die Nummer des Gesprächspartners ein.
4. Verwenden Sie die Tasten [↵] [↵] [↵], um zu <☞> zu gelangen, und tippen Sie auf [⊙].
 - Das Gespräch wird aufgebaut.



Während des Sprechens vom Player (YP-S5) zum Mobiltelefon wechseln

Während Sie vom Player telefonieren, verwenden Sie die Tasten [↵], um <☞> auszuwählen. Dann tippen Sie auf [⊙].

- Sie können jetzt über das Mobiltelefon telefonieren.



Während des Sprechens vom Mobiltelefon zum Player (YP-S5) wechseln

Während Sie vom Mobiltelefon telefonieren, verwenden Sie die Tasten [↵], um <☞> auszuwählen. Dann tippen Sie auf [⊙].

- Sie können jetzt über die Freisprecheinrichtung telefonieren.

Lautstärke einstellen


Während Sie die Freisprecheinrichtung benutzen, stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten [↵] ein.

- Sie können eine Lautstärke von 0 bis 30 wählen.

EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN (Fortsetzung)

Anrufe über das Telefonverzeichnis tätigen

1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit den Tasten [↵] <**Mobile Phone**> (Mobiltelefon), und tippen Sie auf [ⓘ].
2. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie <**Call History**> (Anrufverlauf). Tippen Sie anschließend auf [ⓘ].
 - Das Telefonverzeichnis wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵], um die gewünschte Sprache auszuwählen, und anschließend auf [ⓘ].
 - Das Gespräch wird aufgebaut.






Telefonnummer aus dem Telefonverzeichnis löschen

1. Wählen Sie mit [↵] in der Liste <**Call History**> (Anrufverlauf) die zu löschende Telefonnummer. Tippen Sie auf [ⓘ].
2. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie <**Delete**> (Löschen). Tippen Sie anschließend auf [ⓘ].
 - Wenn Sie alle Nummern im Verzeichnis löschen möchten, wählen Sie <Delete All> (Alle löschen) aus.
 - Das Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie <**Yes**> (Ja). Tippen Sie anschließend auf [ⓘ].
 - Die ausgewählte Nummer wird gelöscht.

EIN BLUETOOTH-MOBILTELEFON VERWENDEN (Fortsetzung)

Gespräche entgegennehmen

1. Bei eingehenden Anrufen wird **<Connect?>** (Verbinden?) angezeigt.
2. Tippen Sie auf [ ], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [].
 - Sie können nun das Telefongespräch führen.

Telefongespräch beenden

Wählen Sie während des Gesprächs mit [ ] auf dem Display das Symbol **< >**. Tippen Sie anschließend auf [].

- Die Verbindung wird getrennt.

DATEIEN ZUM/VOM BLUETOOTH-GERÄT ÜBERTRAGEN


Sie können Musik-, Bild- und Filmdateien von Bluetooth-fähigen externen Geräten, wie MP3-Player, Mobiltelefon usw. auf den Player übertragen und umgekehrt.




- **Bevor Sie beginnen** - Wenn der Player mit einem Bluetooth-fähigen Stereo-Headset oder Mobiltelefon verbunden ist, muss diese Verbindung zuvor unterbrochen werden. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät kopplungsbereit ist (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät die Datenübertragungsfunktion unterstützt (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Wählen Sie unter <Bluetooth Settings> (Bluetooth-Einstellungen) → <Discover option> (Erkennungsoption) die Option <Discoverable> (Sichtbar) aus. Siehe Seite 107. Wählen Sie unter <Bluetooth Settings> (Bluetooth-Einstellungen) → <Search option> (Suchoptionen) die Option <Search All> (Suche alle) aus.

Externe Geräte anmelden

(Jedes Gerät muss nur einmalig am Player registriert werden)

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Bluetooth>**. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Die Option <Bluetooth Mode> (Bluetooth-Modus) wird auf <On> (Ein) gestellt.
 - Das Symbol  beginnt zu leuchten.
3. Bereiten Sie das externe Gerät für die Kopplung vor.
 - Weitere Informationen zum Vorbereiten des Koppelungsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
 - Stellen Sie für YP-S5 die Option <Server Mode> (Servermodus). Siehe Seite 105.
4. Tippen Sie auf [↵ ↵], und wählen Sie **<File Transfer>** (Datenübertragung). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
5. Tippen Sie auf [↵ ↵], und wählen Sie **<Connect to Device>** (Mit dem Gerät verbinden). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das anzumeldende Gerät wird in die Liste aufgenommen.



DATEIEN ZUM/VOM BLUETOOTH-GERÄT ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)


Externe Geräte anmelden (Fortsetzung)

6. Wählen Sie mit [↖ ↗] das Gerät aus, das Sie anmelden möchten, und tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Das Fenster zur Eingabe des PIN-Codes (Kennwort) wird angezeigt.
7. Verwenden Sie die Tasten [↖ ↗ ↙ ↘] und [⊙], um das Kennwort für das Gerät einzugeben, das mit dem Player verbunden werden soll.
 - Weitere Informationen zum Kennwort finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
8. Verwenden Sie die Tasten [↖ ↗ ↙ ↘], um zu **<OK>** zu gelangen, und tippen Sie auf [⊙].
9. Wenn **<Pair?>** (Koppeln?) auf dem externen Gerät angezeigt wird, wählen Sie mit [↙ ↘] **<Yes>** (Ja), und tippen Sie auf [⊙].
10. Geben Sie das Kennwort ein, sobald das entsprechende Fenster auf dem Display des externen Geräts angezeigt wird.
 - Verwenden Sie dasselbe Kennwort wie bei Schritt 7.
 - Die Dateiliste des externen Geräts wird auf dem Display des Players angezeigt.Für die Übertragung von Dateien von einem externen Gerät zum Player befolgen Sie die Schritte auf Seite 103.



HINWEIS

- Aus wie vielen Stellen das Kennwort besteht, hängt vom Modell des externen Geräts ab (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).
- Wenn Sie für die Dateiübertragung ein anderes Gerät als das YP-S5 verwenden, kann es bei einigen Funktionen Probleme geben.
- Bluetooth-kompatible Mobiltelefone




Hersteller	Modell
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

DATEIEN ZUM/VOM BLUETOOTH-GERÄT ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

Dateien von einem externen Gerät auf den Player übertragen





- **Bevor Sie beginnen** - Wenn sich keine Verbindung herstellen lässt, müssen Sie das externe Gerät zunächst beim Player registrieren. Siehe Seite 101.
Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät kopplungsbereit ist (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Stellen Sie für YP-S5 die Option <Server Mode> (Servermodus) ein; siehe Seite 105.

1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit [↶ ↷] die Option **<File Transfer>** <Datenübertragung>, und tippen Sie anschließend auf [⊙].
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie **<Connect to Device>** (Mit dem Gerät verbinden). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
3. Wählen Sie mit [↶ ↷] ein Gerät aus, das Sie anmelden möchten. Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden das Symbol  und das Ordnerverzeichnis des externen Geräts angezeigt.
4. Wählen Sie mit [↶ ↷] den gewünschten Ordner, und tippen Sie auf [⊙].
5. Wählen Sie mit [↶ ↷] die gewünschte Datei, und tippen Sie auf [⊙].
 - Die Dateien werden auf den Player übertragen.
 - Die übertragenen Dateien werden unter <File Browser> (Dateibrowser) → <Received Files> (Empfangene Dateien) gespeichert.



HINWEISE

- Nach Abschluss der Übertragung tippen Sie auf die Taste [↶ ↷], um den Datenübertragungsmodus zu verlassen. Siehe Seite 105.
- Die Verbindung kann unterbrochen werden, wenn Sie den Player oder das externe Gerät aus- und wieder einschalten. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Verbindung wieder herzustellen.
- DRM-Dateien (kostenpflichtig) können mit diesem Player nicht wiedergegeben werden.
- Die Displays externer Geräte können unterschiedlich sein.




Bsp.: Display des externen Geräts (External Device)

DATEIEN ZUM/VOM BLUETOOTH-GERÄT ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

Dateien vom Player auf ein externes Gerät übertragen



- ★ ▪ **Bevor Sie beginnen** - Wenn sich keine Verbindung herstellen lässt, müssen Sie das externe Gerät zunächst beim Player registrieren. Siehe Seite 101.
Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät kopplungsbereit ist (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Stellen Sie für YP-S5 die Option <Server Mode> (Servermodus) ein; siehe Seite 105.

1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit [↶ ↷] die Option **<File Transfer>** <Datenübertragung>, und tippen Sie anschließend auf [⊙].
2. Tippen Sie auf [↶ ↷], und wählen Sie **<Connect to Device>** (Mit dem Gerät verbinden). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
3. Wählen Sie mit [↶ ↷] ein Gerät aus, das Sie anmelden möchten, und tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden das Symbol  und die Dateliste auf dem Display des externen Geräts angezeigt.
4. Tippen Sie auf [⊞], und wählen Sie **<Go to My Device>** (Zu "Mein Gerät" wechseln). Tippen Sie anschließend auf [⊙].
 - Der <File Browser> (Dateibrowser) des Players wird angezeigt.
 - Durch Drücken der Taste [⊞] wechselt die Anzeige des Players zwischen <Go to My Device> (Zu „Mein Gerät“ wechseln) und <Go to Connected Device> (Zu verbundenem Gerät wechseln).
5. Wählen Sie über [↶ ↷] und [⊙] die gewünschte Datei, und tippen Sie auf [⊙].
 - Die ausgewählte Datei wird auf das externe Gerät übertragen.



HINWEISE

- Nach Abschluss der Übertragung tippen Sie auf die Taste [↶ ↷], um den Datenübertragungsmodus zu verlassen. Siehe Seite 105.
- DRM-Dateien (kostenpflichtig) können mit diesem Player nicht wiedergegeben werden.



Bsp.: <File Browser> (Dateibrowser) des Players

DATEIEN ZUM/VOM BLUETOOTH-GERÄT ÜBERTRAGEN (Fortsetzung)

Datenübertragung abbrechen

1. Tippen Sie während der Übertragung auf [🔵].
 - Die Datenübertragung wird gestoppt.


Datenübertragungsmodus beenden

1. Halten Sie im Fenster <File List> (Dateiliste) den Finger kurz auf der Taste [↵].
 - Bei jedem Antippen der Taste [↵] wird die jeweils vorherige Ebene erreicht, und das Fenster zum Schließen des Datenübertragungsmodus wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie <Yes> (Ja). Tippen Sie anschließend auf [🔵].
 - Der Datenübertragungsmodus wird beendet.

Player auf den Servermodus einstellen

Bevor Sie eine Datei vom Player auf ein externes Gerät übertragen, muss dieses für die Kopplung vorbereitet werden.

1. Wählen Sie im Bluetooth-Fenster mit [⏮ ⏭] die Option <File Transfer> (Datenübertragung), und tippen Sie anschließend auf [🔵].
2. Tippen Sie auf [⏮ ⏭], und wählen Sie <Server Mode> (Servermodus). Tippen Sie anschließend auf [🔵].
 - Der Player wechselt in den Servermodus.
 - Sie können Dateien vom Player auf ein externes Gerät übertragen.



HINWEIS

- Tippen Sie auf [↵], um den Servermodus zu verlassen.

BLUETOOTH-MENÜ VERWENDEN


Bluetooth-Gerät entfernen

1. Tippen Sie im Fenster für die Bluetooth-Einstellungen auf die Taste [⌂].
 - Das Menü <Bluetooth> wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↗ ↘], und wählen Sie **<Disconnect>** (Trennen). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das Fenster zum Bestätigen des Trennvorgangs wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↩ ➤], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Die Verbindung mit dem aktuell verbundenen Gerät wird getrennt.



Verbundenes Bluetooth-Gerät überprüfen

1. Tippen Sie im Fenster für die Bluetooth-Einstellungen auf die Taste [⌂].
2. Tippen Sie auf [↗ ↘], und wählen Sie **<Connected Device>** (Verbundenes Gerät). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Die entsprechenden Informationen zum verbundenen Gerät werden angezeigt.



HINWEIS


- Tippen Sie auf [⌂], um das Menü zu verlassen.

BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN



- **Bevor Sie beginnen** - Stellen Sie die Option **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-Modus) auf **<On>** (Ein) ein.

1. Halten Sie den Finger kurz auf der Taste [↵], um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [◀ ▶], und wählen Sie **<Bluetooth>**.
Tippen Sie anschließend auf [○].
3. Tippen Sie auf [↵ ↘], und wählen Sie **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-Einstellungen). Tippen Sie anschließend auf [○].
 - Das Menü **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-Einstellungen) wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit den Tasten [↵ ↘] und [○] die gewünschten Einstellungen.




Optionen für Bluetooth-Einstellungen

- **<Discover Option> (Erkennungsoption)**: Sie können einstellen, ob der Player für andere Bluetooth-Geräte erkennbar ist oder nicht. **<Discoverable>** (Sichtbar) schaltet die Erkennungsoption ein und **<Non-Discoverable>** (Nicht sichtbar) schaltet sie aus.
 - **<Search options> (Suchoptionen)**: Sie können Suchoptionen für Bluetooth-Geräte festlegen. Die Option **<Search All>** (Suche alle) ermöglicht die Suche nach allen Geräten wie Stereo-Headsets und Mobiltelefonen. Die Option **<Search By Service>** (Nach aktivem Gerät suchen) ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Gerät.
 - **<Search Timeout> (Zeitüberschreitung bei der Suche)**: Sie können die Zeitspanne einstellen, in der nach neuen Geräten gesucht werden soll. Wenn Sie eine Zeitspanne festgelegt haben, wird so lange nach einem neuen Gerät gesucht. Wählen Sie dazu **<10sec>** (10Sek), **<20sec>** (20Sek), **<30sec>** (30Sek), **<45sec>** (45Sek) oder **<60sec>** (60Sek) aus.
 - **<Delete Device> (Gerät löschen)**: Sie können ein angemeldetes Gerät auf dem Player löschen. Informationen dazu finden Sie auf Seite 108. Wählen Sie **<Delete All>** (Alle löschen), um alle auf dem Player registrierten Geräte zu löschen.
 - **<My Device Info.> (Informationen zu „Mein Gerät“)**: Sie können den Gerätenamen und die IP-Adresse des Players anzeigen lassen.
-

BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN (Fortsetzung)


Bluetooth-Gerät löschen

1. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<Delete Device>** (Gerät löschen). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Eine Liste mit allen registrierten Geräten wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf [↵], um das Gerät auszuwählen, das Sie löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Wenn Sie alle Geräte löschen möchten, wählen Sie **<Delete All>** (Alle löschen).
3. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<Yes>** (Ja). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Das gewählte Gerät wird aus der Liste entfernt.




Bluetooth-Gerät umbenennen

1. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<My Device Info.>** (Informationen zu „Mein Gerät“). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
2. Tippen Sie auf [⌂].
 - Das Menü **<My Device Info.>** (Informationen zu „Mein Gerät“) wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [↵], und wählen Sie **<Edit Device Name>** (Gerätenamen bearbeiten). Tippen Sie anschließend auf [⌂].
 - Es erscheint das Fenster zum Bearbeiten des Gerätenamens.
4. Zum Umbenennen des Gerätes verwenden Sie die Tasten [↵], [↵], [↵], [↵] und [⌂].
 - [⌂]: Der Eingabemodus wird geändert. Sie können von Zahlen zu Klein- und Großbuchstaben umschalten.
 - [↵]: Hiermit können Sie Zeichen einzeln löschen.
 - [OK]: Zum Bestätigen des geänderten Namens.
 - So geben Sie z. B. „YPS5“ ein:
 - Tippen Sie auf folgende Tasten:
[⌂] (einmal) → WXY (dreimal) → PRS (einmal) → PRS (dreimal) → [⌂] (zweimal) → 5 (einmal)



Fehlersuche

Falls ein Problem mit dem MP3-Player auftritt, suchen Sie zunächst in dieser Liste nach einer Lösung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung in Ihrer Nähe.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät kann bei vollständig entladenen Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein.• Tippen Sie auf die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Die Tasten funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiv ist (Sperrschalter  in Sperrposition).• Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Taste verwendet haben. Tippen Sie erneut auf die Taste.• Tippen Sie auf die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Das Display lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Das Display ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise nicht ablesbar.• Eventuell wurde das Display mit folgender Option ausgeschaltet: <Settings> (Einstellg.) → <Display> → <Display Off> (Display aus). Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um zu überprüfen, ob das Display wieder eingeschaltet wird.

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät schaltet sich aus	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Akku. • Bei vollständig entladenelem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku auf. • Wenn die Option <Auto Power Off> (Autom. ausschalten) unter <Settings> (Einstellg.) → <System> gewählt wurde, wird der Player im Pausenmodus ausgeschaltet. Schalten Sie den Player ein.
Die Betriebszeit des Akkus weicht von den Angaben im Handbuch ab	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lebensdauer des Akku hängt vom Klangmodus und der Displayeinstellung ab. • Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum sehr hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
Media Studio-Programmfehler	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.
Verbindung mit dem PC ist nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen wurde, und versuchen Sie es erneut. • Klicken Sie in der Taskleiste Ihres PCs auf <Start>, um das Windows-Update zu starten. Wählen Sie die gewünschten Updates und Service Packs aus, und starten Sie die Aktualisierung. Starten Sie den PC neu, und stellen Sie die Verbindung wieder her.
Die Datenübertragungsrate ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Datenübertragungsrate ist gering, wenn Sie gleichzeitig mehrere Programme (einschließlich Media Studio) auf dem PC verwenden. Schließen Sie nicht benötigte Programme, und versuchen Sie es erneut.


PROBLEM	LÖSUNG
Die Wiedergabe funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob Dateien im Speicher des Players vorhanden sind. • Überprüfen Sie, ob die gewählte Musikdatei beschädigt ist. • Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.
Sie können keine Dateien hochladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es gegebenenfalls noch einmal an. • Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. • Tippen Sie auf die Reset-Taste, um den Player zurückzusetzen.
Es fehlen Dateien bzw. Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob sich das USB-Kabel gelockert hat. Wenn dies der Fall ist, kann es zu schweren Schäden an Dateien/Daten und am Player führen. Bitte achten Sie darauf, dass dies nicht passieren kann; Samsung kann für Datenverlust nicht verantwortlich gemacht werden.
Ungewöhnliche Zeitangabe während der Wiedergabe	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Datei im VBR-Format (Variable Bitrate) gespeichert ist. In diesem Fall wird die Wiedergabezeit evtl. nicht korrekt angezeigt.
Fehlerhafte Anzeige des Dateinamens	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie im Hauptmenü über <Settings> (Einstellg.) → <Language> (Sprache) → <Contents> (Inhalt) die richtige Sprache ein.
Der Player wird heiß	<ul style="list-style-type: none"> • Während des Ladevorgangs kann es zu Wärmeentwicklung kommen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder die Funktionen des Produkts.
Während der Videowiedergabe wird eine Meldung eingeblendet.	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie den Videoclip erneut mit Media Studio herunter.

PROBLEM	LÖSUNG
<p>Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob Ihr Stereo-Headset Bluetooth-fähig ist. Mono-Freisprech-Headsets werden nicht unterstützt. • Die Bluetooth-Verbindung wurde beim Aus- und Wiedereinschalten des Players oder Stereo-Headsets möglicherweise getrennt. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung erneut her. • Wenn Sie Ihr Mobiltelefon für Telefongespräche nutzen möchten, prüfen Sie, ob Bluetooth-Verbindungen zwischen Player und Stereo-Headset deaktiviert wurden. • Wenn Sie Ihr Mobiltelefon für Telefongespräche verwenden möchten, prüfen Sie, ob unter <Bluetooth Settings> (Bluetooth-Einstellungen) → <Discover Option> (Erkennungsoption) die Option <Discoverable> (Sichtbar) ausgewählt wurde. Wurde die Option <Non-Discoverable> (Nicht sichtbar) ausgewählt, können Sie den Player mit dem Mobiltelefon nicht erkennen.

Anhang

MENÜ-ÜBERSICHT

Kurzübersicht über die Organisationsstruktur der Menüs und Funktionen des MP3-Players.



TECHNISCHE DATEN

Modellname	YP-S5
Leistung	5,0 V Gleichspannung / 500 mA
Kapazität des integrierten Akkus	600 mAh / 3,7 V Gleichspannung
Kompatible Dateiformate	<p>AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8 kbit/s bis 320 kbit/s, 8 kHz bis 48 kHz); WMA (48 kbit/s bis 192 kbit/s, 8 kHz bis 48 kHz), AAC-LC (24 kbit/s bis 128 kbit/s, 44,1 kHz, 48 kHz)</p> <p>VIDEO: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 kHz, 128 kbit/s), Auflösung: 208 × 176, Bildfrequenzrate: 15 Bilder/Sek.)</p> <p>BILDFORMAT: JPG (Progressiv, sequentielles Abtasten, Dateigröße: kleiner als 3 MB)</p>
Ausgangsleistung Ohrhöreranschluss	20 mW/Kanal (Frankreich: 5 mW/Kanal) (16 Ω)
Frequenzbereich	20 Hz ~ 20 kHz
Signal/Rausch-Abstand	90 dB bei 20 kHz LPF (1 kHz, 0 dB)
Betriebsdauer	<p>Ohrhörer: Maximal 24 Stunden Musikwiedergabe, maximal 4 Stunden Video-Wiedergabe</p> <p>Lautsprecher: Maximal 5 Stunden Musikwiedergabe, maximal 3 Stunden Video-Wiedergabe</p> <p>(Voraussetzung: MP3 128 kbit/s, Lautstärke: 15, Normalmodus)</p>
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5 ~ 35°C
Gehäuse	Kunststoff

Gewicht		85 g		
Abmessungen (B x H x T)		46,5 X 96 X 14,95 mm		
Lautsprecher	Leistungsabgabe	2 Kanäle mit je 0,7 W/Kanal		
	Impedanz	8 Ω		
	Frequenzbereich	400 Hz ~ 20 kHz		
UKW-Radio	UKW-Frequenz	87,5 ~ 108,0 MHz	Gesamtklirrfaktor UKW	1 %
	UKW-Signal/Rausch-Abstand	55 dB	Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	38 dBμ

Bluetooth-Daten

Funkbetriebsart	F1D
Leistung der Funkfrequenz	2,2 mW
Sendefrequenz	2402 MHz ~ 2480 MHz
Empfangsfrequenz	2402 MHz ~ 2480 MHz
Anzahl der Kanäle	79 Kanäle
Temperatur	-10 °C ~ +50°C
Modulationssystem	GFSK
Kommunikationsmodus	Halb-Duplex-Betrieb
Luftfeuchtigkeit	95 %
Unterstützte Version	1.2
Modul	LBMA465CP3-113

Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LIZENZ

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.





SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-S5**, YP-S5J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang.
(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer



Young Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

Representative in the EU:



Yong Sang Park / johtaja

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Place and date of issue)

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)



**Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.**

Samsung Electronics GmbH

**Hotline: 01805 SAMSUNG (01805 7267864)
(€ 0,14/Min. aus Festnetz/DTAG)**

www.samsung.de